

BlindShell Classic 3 käyttöopas

BlindShell Classic 3 käyttöopas

BlindShell Classic 3 on näppäinpuhelin sokeille ja heikkonäköisille henkilöille. Puhelinta ohjataan fyysisellä näppäimistöllä, kosketusnäytöllä tai äänikomennoilla. Palautetta antavat sisäänrakennettu synteettinen ääni, värinä ja muut akustiset signaalit.

Tärkeää: Mikäli annat puhelimen akun tyhjentyä kokonaan, saattaa vaikuttaa siltä, että puhelin ei pysty latautumaan lainkaan. Jätä tällöin puhelin laturiin useiksi tunneiksi. Sen jälkeen puhelimen pitäisi alkaa latautumaan normaalisti. Tyhjentyneen akun jättäminen kiinni puhelimeen pidemmäksi aikaa voi vahingoittaa akkua. Tällainen tapaus ei kuulu puhelimen takuun piiriin. Suosittelemme, että poistat akun laitteesta, kun et käytä sitä yli viikkoon.

Aloitus

Pakkauksen sisältö

- BlindShell Classic 3 puhelin.
- Akku - litteä suorakaiteen muotoinen esine.
- Kuulokkeet - johdon toisessa päässä on 3,5 mm liitin (uros). Toisessa päässä on kaksi korvanappia.
- USB seinälaturi - standardi USB laturi, sisään 100V~240V AC, 50/60Hz, ulos 4.7V-5.3V DC 0-2A.
- USB johto - USB-C kaapeli, jossa USB-A toisessa päässä.
- Latausteline - teline puhelimen lataamiseen. Mukana myös tarra, jolla telineen voi kiinnittää paikalleen.
- Kaulanauha - hihna, joka voidaan kiinnittää puhelimeen. Mukana tulee pieni koukku, joka auttaa sinua työntämään kapean nauhan puhelimesta olevan reiän läpi.

Puhelimen kuvaus

Puhelimen etupuoli

Puhelimen etupuoli koostuu seuraavista osista. Ne luetellaan järjestyksessä ylhäältä alas siten kuin ne näkyvät puhelimesta.

- Kuuloke – viivanmuotoinen ulkonema, jota käytetään kaiuttimena puhelun aikana.
- LCD-näyttö – puhelimen sileä alue, jota käytetään tietojen näyttämiseen.
- Näppäimistö – näppäimet, joita käytetään puhelimen ohjaamiseen ja tekstin syöttämiseen.
- Mikrofoni - sijaitsee näppäimistön näppäinten välissä. Käytetään puheen syöttöön.
- Kaiutin – viivanmuotoinen lovi, jota käytetään äänen ja audion ulostuloon.

Puhelimen takapuoli

Puhelimen takapuoli koostuu seuraavista toimintaosista. Ne sijaitsevat takapuolella yläosassa.

- Kamera – korostettu kosketusreunalla. Käytetään kuvien ottamiseen puhelinsovelluksissa.
- Kameran LED-taskulamppu – pyöreä lovi kameran vieressä. Se tukee kameraa hämärässä valaistuksessa.
- SOS-painike – pyörä painike kameran alapuolella. Käytetään hätätilanteissa soittamaan nimetyille hätäyhteyshenkilölle.

Puhelimen reunat

Yläreunassa on:

- Kuulokeliitäntä.
- LED-taskulamppu ja valotunnistin.

Alareunassa vasemmalta oikealle on:

- Reikä kaulanauhalle.
- USB-C liitin - käytetään puhelimen lataamiseen ja puhelimen liittämiseen tietokoneeseen.
- Avausrako - käytetään takakannen irrottamiseen puhelimesta.

Vasemmalla reunalla on äänenvoimakkuuspainikkeet, joita käytetään äänenvoimakkuuden säätämiseen.

Oikeassa reunassa on toimintopainike, jota käytetään suosikkisovellusluettelon avaamiseen ja ääniohjauksen käynnistämiseen.

Takakannen irrottaminen

Irrota puhelimen takakansi työntämällä sormenkyntesi puhelimen oikeassa alareunassa olevaan avauskoloon ja vetämällä kansi irti laitteesta. Kun asetat takakannen takaisin puhelimeen, varmista, että kannen kaikki reunat napsahtavat tiiviisti puhelimeen.

SIM-kortin, SD-muistikortin ja akun asettaminen

Puhelimen takakansi on ensin irrotettava SIM-kortin, SD-muistikortin tai akun asettamista varten. Kun takakansi on irrotettu, näet suorakulmaisen ontton tilan, joka on akkulokero. Korttipaikat on sijoitettu tähän tilaan.

SIM-korttien asettaminen

Puhelimessa on kaksi mikro-SIM-korttipaikkaa, jotka sijaitsevat akkulokeron yläosassa. Niiden vieressä oikealla on paikka SD-muistikortille. Aseta SIM-kortti paikalleen niin, että kortin liittimet ovat alaspäin ja sen viistetty reuna on sen vasen yläkulma. Työnnä kortti korttipaikkaan.

SIM-kortin poistaminen

Poistaaksesi SIM-kortin korttipaikasta aseta sormenpäsi SIM-kortin reunaan, paina sitä alas ja liu'uta sormellasi SIM-kortti ulos SIM-korttipaikasta.

SD-muistikortin asettaminen

SD-muistikorttipaikka on oikeanpuoleinen korttipaikka akkulokeron yläosassa. Aseta SD-muistikortti paikalleen niin, että kortin liittimet ovat alaspäin ja liu'uta kortti korttipaikkaan. Työnnä korttia pienen vastuksen voittamiseksi. Napsahdusääni ilmoittaa, että kortti on kiinnitetty korttipaikkaan.

SD-muistikortin poistaminen

Poista SD-muistikortti työntämällä sitä korttipaikkaan, kunnes kuulet napsahdusäänen, joka ilmoittaa, että kortti on vapautettu. Liu'uta kortti sitten ulos korttipaikasta.

Akun asettaminen paikalleen

Etsi akun reunassa oleva ulkonema. Tämän ulkoneman tulee osoittaa akkulokeron yläkulmaa kohti. Liu'uta akku ylhäältä pohjaan lokeroonsa, sen pitää asettua sinne tiukasti.

Akun irrottaminen

Poista akku akkulokeron oikeassa yläkulmassa olevan uran avulla. Vedä akku ylös.

Lataaminen

Puhelimen voi ladata USB-kaapelilla tai lataustelakalla. Jos haluat käyttää lataustelakkaa, liitä C-tyypin USB-kaapeli telakan takana alaosassa olevaan pistorasiaan. Aseta puhelin lataustelakkaan. Puhelimen USB-pistokkeen tulee osoittaa alaspäin. Puhelimen takaosan tulee olla telakan varassa.

Puhelimen käynnistäminen

Käynnistä puhelin painamalla pitkään takaisin-painiketta. Takaisin-painike on punainen kauttaviivan muotoinen painike, joka on sijoitettu oikealle, toiselle painikeriville. Puhelin soittaa käynnistysmelodian hetken kuluttua. Puhelin on valmis, kun se alkaa puhua. Rekisteröityminen matkapuhelinverkkoon voi kestää jopa minuutin puhelimen käynnistymisen jälkeen.

Puhelimen ohjaus

Äänenvoimakkuus

Äänenvoimakkuusnäppäimet sijaitsevat puhelimen vasemmassa reunassa. Äänenvoimakkuuden lisäysnäppäin lisää äänen tai äänilähdön äänenvoimakkuutta. Äänenvoimakkuuden vaimennusnäppäin vähentää sitä.

Navigointi

Navigointinäppäimet sijaitsevat näppäimistön yläosassa. Niitä käytetään puhelimen valikoissa ja kohdeluettelossa siirtymiseen.

Valikon tai kohdeluettelon selaaminen

Valikot tai kohdeluettelot on suunniteltu syklisiksi luetteloiksi. Tämä tarkoittaa, että jos viimeinen kohde saavutetaan, siirtyminen seuraavaan kohteeseen hyppää luettelon ensimmäiseen kohteeseen. Ja päinvastoin, kun olet ensimmäisessä kohteessa, siirtyminen edelliseen kohteeseen hyppää luettelon viimeiseen kohtaan. Äänimerkki ilmaisee, että olet ensimmäisessä tai viimeisessä kohteessa. Näytön alareunassa näkyy sijainti valikossa. Valikossa tai kohdeluettelossa liikutaan seuraavilla tavoilla:

- Siirry seuraavaan kohteeseen painamalla alas-painiketta.
- Siirry edelliseen kohteeseen painamalla ylös-painiketta.
- Siirry valikkokohtaan tai valitse kohde painamalla Vahvista-painiketta.
- Poistu nykyisestä valikosta tai kohdeluettelosta painamalla takaisin-painiketta.

Vinkki: Paina pitkään ylös-painiketta siirtyäksesi valikon ensimmäiseen kohtaan. Voit siirtyä viimeiseen kohteeseen painamalla pitkään alas-painiketta. On mahdollista siirtyä tiettyyn kohtaan valikossa painamalla näppäimistön asiaankuuluvia numeroita. Useita numeroita hyväksytään.

Haku-toiminto

Pitkissä kohdeluetteloissa voi olla hakutoiminto luettelon viimeisenä kohteena. Siihen pääsee nopeasti painamalla ylös-näppäintä, kun olet luettelon ensimmäisessä kohteessa.

Alas-näppäin

Alas-näppäin on viivanmuotoinen näppäin, joka sijaitsee toisen näppäinrivin keskellä. Alas-näppäimellä tehdään seuraavaa:

- Siirry seuraavaan kohteeseen valikossa painamalla näppäintä.
- Kun kirjoitat viestiä tai muuta tekstisyötettä, siirry seuraavaan merkkiin painamalla näppäintä.
- Avaa päävalikko painamalla näppäintä päänäytössä.

Ylös-näppäin

Ylös-näppäin on viivanmuotoinen näppäin, joka sijaitsee ensimmäisen näppäinrivin keskellä. Ylös-näppäimen toiminnot ovat seuraavat:

- Siirry edelliseen kohteeseen valikossa painamalla tätä näppäintä.
- Kun kirjoitat viestiä tai muuta tekstisyötettä, voit siirtyä edelliseen merkkiin painamalla näppäintä.
- Avaa päävalikko painamalla näppäintä päänäytössä.

Vahvista-näppäin

Vahvista-näppäin on iso vihreä pisteen muotoinen näppäin, joka sijaitsee toisen näppäinrivin vasemmalla puolella. Vahvista-näppäimen toiminnot ovat seuraavat:

- Siirry valikkokohtaan, valitse luettelokohde, vahvista toimenpiteet tai hyväksy puhelut painamalla tätä näppäintä.
- Avaa päävalikko painamalla näppäintä päänäytössä.

Takaisin painike

Takaisin-painike on punainen kauttaviivan muotoinen painike, joka on sijoitettu oikealle, toiselle painikeriville. Takaisin-painike tekee seuraavaa:

- Paina palataksesi valikkoon, peruuttaaksesi toimintoja, hylätäksesi tai lopettaaksesi puhelut.
- Kun kirjoitat viestiä tai muuta tekstinsyöttöä, poista edellinen merkki painamalla sitä. Poista koko teksti painamalla pitkään.
- Missä tahansa muualla, paina pitkään takaisin-painiketta palataksesi päänäyttöön.
- Jos painiketta painetaan pitkään viidentoista sekunnin ajan, puhelin käynnistyy uudelleen.

Toimintonäppäimet

Toimintonäppäimet laukaisevat saman tietyn toiminnon missä tahansa kohtaa puhelimesta.

Vasen toimintopainike

Vasen toimintopainike on pisteen muotoinen painike, joka on sijoitettu vasemmalle näppäimistön painikkeiden ensimmäiselle riville.

Vasemman toimintopainikkeen lyhyt painallus

Paina avataksesi tilavalikon. Tilavalikosta löydät tietoja puhelimen tilasta, kuten kellonajan ja päivämäärän, akun varaustason, tietoja verkoista tai vastaamattomista ilmoituksista.

Vasemman toimintopainikkeen pitkä painallus

Paina pitkään avataksesi pikavalikon, josta pääset helposti eri asetuksiin ja toimintoihin. Kopioi teksti -vaihtoehto on käytettävissä aina kun mahdollista.

Kopioi/liitä tekstiä

Kun on mahdollista kopioida teksti näytöltä, pikavalikossa on kohta Kopioi teksti. Jos haluat kopioida tekstin, valitse tämä vaihtoehto ja voit muokata kopioitavaa tekstiä. Vahvista tekstin kopioiminen. Liitä teksti painamalla pitkään vasenta toimintopainiketta kirjoittamisen aikana ja valitse Liitä teksti -vaihtoehto.

Oikea toimintopainike

Oikea toimintopainike on pisteen muotoinen painike, joka on sijoitettu oikealle näppäimistön painikkeiden ensimmäiselle riville. Paina toistaaksesi viimeisen lauseen tai lopettaaksesi äänen lukemisen. Paina pitkään tavataksesi viimeisen lauseen.

Sivutoimintonäppäin

Sivutoimintonäppäin on puhelimen oikeassa reunassa oleva soikea näppäin. Seuraavat toiminnot voidaan suorittaa:

- Avaa suosikkisovellusluettelo painamalla tätä näppäintä.
- Pitkä painallus käynnistää ääniohjauksen.
- Kun kirjoitat viestiä tai muuta tekstisyötettä, käynnistä tekstin äänisanelu painamalla näppäintä pitkään.

Numeronäppäimistö

Numeronäppäimistö koostuu neljästä kuperan näppäimen rivistä. Ensimmäisessä rivissä on näppäimet yksi, kaksi ja kolme. Toisessa rivissä on näppäimet neljä, viisi ja kuusi. Kolmannessa rivissä on näppäimet seitsemän, kahdeksan ja yhdeksän. Viimeinen, neljäs rivi sisältää näppäimet asteriski (tähtimerkki), nolla ja ristikkomerkki (ruutumerkki).

Tähtimerkinäppäin

Tähtimerkinäppäin on numeronäppäimistön alarivin vasen näppäin. Lukitse puhelin painamalla pitkään tähtimerkkiä. Avaa puhelin lukituksesta painamalla tähtimerkkiä uudestaan. Tämä ominaisuus voidaan kytkeä pois päältä Asetuksissa.

Ristikkomerkinäppäin

Ristikkomerkinäppäin on numeronäppäimistön alarivin oikea näppäin. Paina pitkään avataksesi valikon, jossa on ääniprofiilivaihtoehdot (äänetön, värinä, kovaääninen, lentotila).

Tekstin syöttö

Tekstin syöttö numeronäppäimistöllä

Kun kirjoitat viestiä tai muuta tekstisyötettä, käytä numeronäppäimistön näppäimiä tekstin, numeroiden ja erikoismerkkien syöttämiseen. Jokainen näppäin ristikkomerkinäppäintä lukuun ottamatta sisältää ryhmän merkkejä. Voit selata merkkiryhmiä painamalla vastaavaa näppäintä useita kertoja.

Esimerkiksi näppäin kaksi sisältää merkit A, B, C ja numeron 2. Kirjoita kirjain B painamalla näppäintä kahdesti. Syötä numero 2 painamalla näppäintä neljä kertaa tai pitkään.

- Näppäin yksi sisältää erikoisvälimerkit.
- Tähtimerkinäppäin sisältää loput erikoismerkit.
- Näppäin nolla sisältää numeron 0 ja välilyönnin.

- Ristikkomerkinäppäin muuttaa kirjaimet isoiksi tai pieniksi ja vaihtaa numeronäppäimistön ja aakkosnumeerisen näppäimistön välillä.
- Ristikkomerkinäppäimen pitkä painaminen avaa emoji-valikon. Syötä valittu emoji painamalla Vahvista-näppäintä.
- Voit liikkua tekstissä painamalla alas- tai ylös-näppäintä. Voit valita liikkumisen merkin tai sanan mukaan painamalla vasenta toimintonäppäintä.

Vihje: Voit päättää tietyn merkin kirjoittamisen painamalla alas-näppäintä. Näin voit kirjoittaa saman näppäimen toisen merkin välittömästi (odottamatta napsahdusääntä, joka osoittaa, että merkki on syötetty).

Tekstin syöttö äänisanelulla

Kun kirjoitat viestiä tai muuta tekstisyötettä, voit käynnistää tekstin äänisanelun painamalla sivutoimintonäppäintä. Aloita tekstin sanelu piippauksen jälkeen. Jokaisen sanellun osan jälkeen puhelin värisee hieman. Nyt voit lopettaa tekstin sanelun manuaalisesti painamalla Vahvista-näppäintä, Takaisin-näppäintä tai sivutoimintonäppäintä. Äänisanelu päättyy automaattisesti, jos mitään tekstiä ei sanella muutamaan sekuntiin.

Ajan syöttö

Kun syötät sovelluksiin ajan, kuten esimerkiksi Hälytyksen tai Kalenterin, tai asetat puhelimen ajan, syötä neljä ajan numeroa. Ensimmäinen numeropari tarkoittaa tunteja ja toinen numeropari minuitteja.

Ääniohjaus (Luna Voice Assistant)

Puhelinta voidaan vaihtoehtoisesti ohjata äänikomennoilla Luna Voice Assistantin avulla. Voit pyytää Lunaa avaamaan puhelimeesi asennetut sovellukset, soittamaan yhteystietoon tai lähettämään tekstiviestin. Jos tekoälyominaisuudet ovat käytössä, Luna tarjoaa laajennettuja ominaisuuksia vuorovaikutuksessa puhelimen ja sovellusten kanssa, voi vastata triviaikysymyksiin tai etsiä sinua Internet-selaimella. Sinulta kysytään Lunan ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä, haluatko käyttää tekoälyominaisuuksia (sinun on annettava suostumus) tai voit ottaa sen käyttöön myöhemmin puhelimen asetuksissa.

- Voit käynnistää Lunan painamalla pitkään sivutoimintopainiketta. Aloita äänimerkin jälkeen komennon tai kysymyksen saneleminen.
- Kun keskusteleet Lunan kanssa, voit navigoida vastaanotetuissa vastauksissa ja komennoissa navigointinäppäimillä.
- Voit toistaa koko Lunan vastauksen tai saada muita keskustelun tietoja painamalla Vahvista-painiketta.
- Jos haluat kysyä toisen kysymyksen, paina uudelleen pitkään sivussa olevaa toimintopainiketta.

Lunalla ilman tekoälyominaisuuksia on seuraavat toiminnot:

- Avaa mikä tahansa sovellus yksinkertaisesti sanomalla sen nimi. Jos esimerkiksi haluat avata sovelluksen viestit, käynnistä Luna ja sano "viestit".

- Yhteyshenkilön valitseminen yhteystietoluettelosta. Jos esimerkiksi haluat soittaa Mikaelille, käynnistä Luna ja sano "soita Mikaelille".
- Kirjoita yhteyshenkilölle viesti yhteystietoluettelosta. Jos esimerkiksi haluat kirjoittaa viestin Mikaelille, käynnistä Luna ja sano "lähetä viesti Mikaelille". Tämän jälkeen teksti voidaan syöttää numeronäppäimistöllä tai äänisanelulla.

Tekoälyominaisuuksilla varustetussa Lunassa on seuraavat lisätoiminnot:

- Parannettu vuorovaikutus asennettujen sovellusten kanssa. Jos esimerkiksi haluat luoda uuden muistiinpanon, käynnistä Luna ja sano "Haluan luoda uuden muistiinpanon". Luna opastaa sinua uuden muistiinpanon luomisessa. Tai pyydä etsimään termiä Internet-selaimessa.
- Vastaa triviaikysymyksiin. Voit esimerkiksi kysyä: "Mikä on Euroopan korkein vuori?"
- Ja paljon muuta! Katso, kuinka hyödyllinen avustaja Luna voi olla!

Huomautus: Luna vaatii Internet-yhteyden jos offline-puheentunnistus ei ole käytössä. Kielen on tuettava offline-puheentunnistusta. Lisätietoja löytyy Asetukset-luvusta. Tekoälyominaisuuksien käyttämiseen tarvitaan Internet-yhteys.

Ruudunlukija

Ruudunlukuohjelma on toiminto, jonka avulla voit navigoida kolmannen osapuolen sovelluksissa BlindShell-puhelimella näppäimistön tai kosketusnäytön kautta. Ruudunlukuohjelma keskittyy sovelluksen elementteihin ja lukee ne ääneen. Nämä elementit voivat olla tekstikenttiä, tarroja, painikkeita jne. Voit siirtyä näiden elementtien yli käyttämällä navigointipainikkeita tai tutkimalla kosketustoiminnolla.

- Painike 1 - Oletusnavigointi
- Painike 2 - Navigointi otsikoiden mukaan
- Painike 3 - Navigointi ohjauselementeillä
- Painike 4 - Navigointi linkkien avulla
- Painike 5 - Navigointi sanojen mukaan - tutki yhtä sanaa kerrallaan
- Painike 6 - Navigointi maamerkkien ja sisältöjen mukaan
- Painike 7 - Manuaalinen vieritys ylöspäin
- Painike 8 - Vaihda automaattinen lukeminen
- Painike 9 - Manuaalinen vieritys alas
- Painike 0 - Puhu ikkunan tai sovelluksen otsikko
- Painike # - Avaa tämän ohjeen

Kosketusnäyttö

Kosketusnäyttö on käytössä kolmannen osapuolen sovelluksissa, joissa näytönlukuohjelma on päällä ja muissa tätä ominaisuutta tukevissa BlindShell-sovelluksissa. Ohjausobjekti selitetään sovelluksen käyttöoppaassa, jos se tukee kosketusnäytön ohjausta. Muiden valmistajien sovelluksissa kosketusnäytön ohjaus on oletusarvoisesti käytössä lisäohjausobjektina fyysisen

näppäimistön lisäksi. Se auttaa hallitsemaan näitä sovelluksia kätevästi eleillä ja tutkimaan kosketustoiminnolla.

Eleet

- Vierittääksesi näyttöä, pyyhkäise kahdella sormella näytön poikki. Jos pääset sivun alkuun tai loppuun, kuuluu korkea äänimerkki, joka on samanlainen kuin painikkeita käytettäessä. Kun vierität näyttöä, lyhyet äänet osoittavat liikettä. Mitä alemmaksi vierität, sitä syvemmiksi sävyt tulevat. Mitä ylemmäksi vierität, sitä korkeammat äänet ovat. Jos sovelluksessa on vaakasuuntainen vieritys, navigoi pyyhkäisemällä sivuttain kahdella sormella.
- Vahvista kohteen valinta kaksoisnapauttamalla näyttöä.

Tutustu koskettamalla

Tutustu koskettamalla -ominaisuuden avulla saat käsityksen sovelluksen asettelusta ja voit siirtyä nopeasti sovelluksen ohjausobjekteihin. Voit tutkia näyttöä ja siirtyä kohteiden välillä asettamalla yhden sormen näytölle ja liikuttamalla sormeasi. Äänilähtö ilmoittaa näytönlukuohjelman valitseman kohteen. Valitse kohde kaksoisnapauttamalla näyttöä.

SOS-näppäin

SOS-näppäimen painaminen pitkään käynnistää puhelun määritetylle hätäyhteyshenkilölle. Tämä on vahvistettava. Jos SOS-näppäimelle ei ole määritelty yhteyshenkilöä, näppäimen pitkä painallus avaa valikon, jossa näppäimelle voi määrittää yhteyshenkilön.

Ulkoinen näppäimistö

Puhelinta voidaan vaihtoehtoisesti ohjata ulkoisella näppäimistöllä, joka on liitetty puhelimen USB-C-liittimeen. Ulkoisen näppäimistön asettelua voidaan muuttaa näppäimistöasetuksissa.

Navigointi ulkoisella näppäimistöllä

- Ylös- ja alas-nuolinäppäimillä on sama toiminto kuin puhelimen ylös- ja alas-painikkeilla.
- Enter-näppäimellä on sama toiminto kuin Vahvista-painikkeella.
- Esc- ja askelpalautin-näppäimellä on sama toiminto kuin Takaisin-painikkeella.
- Cmd- tai Win-näppäimillä on sama toiminto kuin sivutoimintonäppäimellä.
- Valikkonäppäimellä on sama toiminto kuin vasemmalla toimintopainikkeella.
- Paina Ctrl-näppäintä lukeaksesi nykyisen tekstin.
- Paina Alt-näppäintä kirjoittaaksesi nykyisen tekstin.
- Lisää tai vähennä puhelimen äänenvoimakkuutta painamalla Lisää äänenvoimakkuutta- ja Pienennä äänenvoimakkuutta -näppäimiä.

Kirjoittaminen ulkoisella näppäimistöllä

- Syötä rivinvaihto painamalla Enter-näppäintä.
- Vahvista teksti painamalla samanaikaisesti Ctrl- ja Enter-näppäimiä.
- F1-näppäimellä on sama toiminto kuin tähtipainikkeella.
- F2-näppäimellä on sama toiminto kuin ristikkomerkinäppäimellä.

- Kun NumLock on päällä, numeronäppäimistöä voidaan käyttää numeroiden syöttämiseen.

Tiedoston siirto tietokoneesta BlindShell-laitteeseen

Windows-koneet

Puhelin on tunnistettava ulkoiseksi laitteeksi. Tämän jälkeen tiedostot voidaan kopioida minkä tahansa resurssienhallintaohjelman kautta tietokoneesta puhelimeen. Jos tietokone ei ole tunnistanut laitetta, asenna uusimmat päivitykset ja tarkista, että MPT-ohjain on asennettu.

Apple-koneet

Tiedostojen kopioiminen Mac-laitteesta puhelimeen edellyttää Android-tiedostonsiirto-ohjelmistoa. Ohjelmisto voidaan ladata tästä: <https://www.android.com/filetransfer/>.

Linux-koneet

Tietokone tunnistaa puhelimen automaattisesti. Kopioi tiedostot puhelimeen resurssienhallintasovelluksella.

BlindShell-puhelimen toiminnot

Päänäyttö

Päänäyttö on puhelimen käytön aloituspiste. Se tarjoaa tiedon oikeasta ajasta ja lyhyet tiedot huomaamatta jääneiden ilmoitusten, kuten lukemattomien viestien, vastaamattomien puheluiden (jos on) määristä. Päänäytöstä voidaan suorittaa seuraavat toiminnot:

- Avaa päävalikko painamalla Vahvista-näppäintä, ylös-näppäintä tai alas-näppäintä.
- Voit valita numeron painamalla vastaavia numeronäppäimistön numeroita ja soittaa painamalla Vahvista-näppäintä.
- Voit aktivoida pikavalinnan painamalla pitkään vastaavaa numeronäppäimistön numeroa. Jos numeroon ei ole määritetty pikavalintaa, pitkä painallus avaa valikon, jossa voit määrittää pikavalinnan.
- Avaa puheluhistoria painamalla pitkään Vahvista-näppäintä.
- Voit palata päänäyttöön mistä tahansa puhelimen kohdasta painamalla pitkään Takaisin-näppäintä.

Soita

Soita-valikkokohdan avulla voit soittaa yhteystietoluettelossa oleviin numeroihin tai yhteystietoihin. Se sisältää myös puheluhistorian ja puheluasetukset.

Saapuvaan puheluun vastaaminen

- Vastaa saapuvaan puheluun painamalla Vahvista-näppäintä.
- Hylkää tai lopeta puhelu painamalla Takaisin-painiketta.

Soittajan nimen ilmoittaminen

Ilmoita soittajan nimi painamalla oikeaa toimintonäppäintä. Soittajan nimen automaattinen ilmoittaminen voidaan ottaa käyttöön puhelimen äänen ja äänen ulostulon asetuksissa.

Yhteystiedon valinta

Valitse yhteystieto -valikkokohta avaa luettelon yhteyshenkilöistä. Selaa luetteloa ja paina Vahvista-näppäintä soittaaksesi valitulle yhteyshenkilölle. Kun selaat yhteyshenkilöluetteloa, kirjoita kirjain näppäimistöllä, jolloin pääset yhteyshenkilöihin, jonka nimi alkaa tällä kirjaimella.

Numeron valinta

Numeron valinta -valikkokohta avaa kohdan, jossa voit syöttää numeroita. Kirjoita puhelinnumero ja käynnistä puhelu painamalla Vahvista-näppäintä.

Soittohistoria

Soittohistoria-valikkokohta sisältää kaikki saapuvat ja lähtevät puhelut ja niiden tiedot. Paina Vahvista-näppäintä valitun soittokohteen kohdalla, jolloin esiin tulee valikko seuraavilla vaihtoehdoilla:

- Soita yhteyshenkilölle/numeroon.
- Kirjoita viesti.
- Tiedot puhelun pituudesta.
- Tallenna numero yhteystietoihin (ellei jo tallennettu).
- Lisää numero olemassa olevaan yhteystietoon (ellei jo tallennettu).
- Estä numero.
- Poista puhelu soittohistoriasta.
- Poista koko historia. Valinta poistaa kaikki puhelut soittohistoriasta.

Puhelun asetukset

Puhelutilastot

Puhelutilastot-valikkokohta avaa luettelon edellisen kuukauden puhelutilastoista. Viimeinen kohta mahdollistaa kuukausittaisen syklin aloituspäivän asettamisen. Se asettaa sen kuukauden alkupäivän, josta tilastot tallennetaan.

Estetyt numerot

Estetyt numerot -valikkokohta avaa luettelon yhteystiedoista ja puhelinnumeroista, joita on estetty soittamasta laitteeseesi. Jos haluat lisätä uuden estetyn numeron tai yhteystiedon, valitse Lisää estetty numero -kohde. Voit poistaa numeron tai yhteystiedon eston painamalla valitun numeron tai yhteystiedon vahvistuspainiketta.

Pikavastaukset

Puhelun hylkäämisen yhteydessä voidaan lähettää pikavastauksia. Jos haluat käyttää tätä toimintoa, sinun on otettava tämä vaihtoehto käyttöön puhelusetuksissa. Kun olet hylännyt puhelun, sinulle annetaan mahdollisuus lähettää pikavastaus. Voit valita luomasi pikavastauksen tai ennalta määritetyt vastaukset. Valitse nopea tekstiviestivastaus, kun hylkää puhelun - Voit ottaa tämän vaihtoehdon käyttöön tai poistaa sen käytöstä täällä. Pikavastaukset – Voit luoda uuden pikavastauksen tai valita ennalta määritetyistä pikavastauksista valitsemalla Palauta oletusasetukset -vaihtoehdon. Näitä pikavastauksia voidaan muokata tai poistaa painamalla Vahvista-painiketta.

Puhelun nauhoittaminen

Jos haluat nauhoittaa puhelun, paina Vahvista-näppäintä käynnissä olevan puhelun aikana. Valitse valikkokohta Käynnistä puhelun nauhoittaminen. Lopeta nauhoitus painamalla Vahvista-näppäintä ja valitsemalla Lopeta puhelun nauhoittaminen. Nauhoitettu puhelu tallennetaan BlindShell-puhelimen nauhoituskansioon, ja se löytyy ääninauhuri-sovelluksen nauhoiteluettelosta.

Kaiutinpuhelimen kytkentä päälle puhelun aikana

Jos haluat kytkeä kaiutinpuhelimen päälle puhelun aikana, paina Vahvista-näppäintä käynnissä olevan puhelun aikana. Valitse valikkokohta Kaiutinpuhelimen kytkentä päälle. Kytke kaiutinpuhelin pois päältä painamalla Vahvista-näppäintä ja valitsemalla Kytke kaiutinpuhelin pois päältä. Automaattinen kaiutinpuhelin voidaan kytkeä päälle puhelimen ääniasetuksissa.

Mikrofonin mykistäminen puhelun aikana

Voit mykistää mikrofonin puhelun aikana painamalla Vahvista-näppäintä käynnissä olevan puhelun aikana. Valitse valikkokohta Mikrofonin mykistäminen. Poista mikrofonin mykistys painamalla Vahvista-näppäintä ja valitsemalla Poista mikrofonin mykistys.

Viimeisimpien viestien lukeminen

Jos haluat lukea uusimman viestin puhelun aikana, paina Vahvista-painiketta käynnissä olevan puhelun aikana. Valitse Viestit-valikkokohta.

Toiseen saapuvaan puheluun vastaaminen

Toinen saapuva puhelu käynnissä olevan puhelun aikana ilmoitetaan toistuvilla piippauksilla. Paina oikeaa toimintonäppäintä saadaksesi tietää toisen saapuvan puhelun soittajan nimen. Voit vastata toiseen puheluun ja asettaa nykyisen puhelun pitoon painamalla Vahvista-näppäintä. Lopeta käynnissä oleva puhelu painamalla Takaisin-näppäintä.

Neuvottelupuhelu

Neuvottelupuhelun avulla voit luoda ryhmäpuhelun. Kun puhelu on käynnissä, siirry puheluvaihtokseen painamalla Vahvista-painiketta. Jos haluat lisätä neuvotteluun toisen puhelun, siirry vaihtoehtoon Soita toinen puhelu. Kun soitat toiseen numeroon, edellinen puhelu asetetaan

pitoon. Lisää uusi numero neuvottelupuheluun valitsemalla valikosta Lisää puhelu neuvotteluun. Tämä toiminto lisää kutsun neuvotteluun.

Viestit

Viestit-valikkokokohdan avulla voit kirjoittaa viestejä yhteystietoluettelossa oleviin numeroihin tai yhteystietoihin. Se sisältää myös aiemmat keskustelut (saapuvat ja lähtevät viestit), tekstiviestimallit, luonnokset ja viestiasetukset. BlindShell tukee pelkkää tekstiä sisältävien MMS-viestien vastaanottamista (esim. MMS-ryhmäviestit).

Huomautus: Kun kirjoitat viestiä, paina oikeaa toimintopainiketta lukeaksesi koko viestin ja jäljellä olevien merkkien määrän seuraavaan viestiin.

Kirjoita tekstiviesti yhteyshenkilölle

Jos haluat kirjoittaa tekstiviestin yhteyshenkilölle, avaa Kirjoita tekstiviesti -vaihtoehto ja valitse sitten Valitse yhteystieto. Valitse yhteystieto -valikkokohta avaa yhteystietoluettelon. Siirry luettelossa ja valitse yhteystieto painamalla vahvistuspainiketta. Kirjoita viestin teksti ja lähetä se painamalla Vahvista-painiketta.

Kirjoita tekstiviesti numeroon

Jos haluat kirjoittaa tekstiviestin tallentamattomaan numeroon, avaa Kirjoita tekstiviesti -vaihtoehto ja valitse sitten Anna numero. Anna numero -valikkokohta avaa lomakevalikon, jossa on seuraavat kohteet:

- Numero – syötä vastaanottajan puhelinnumero.
- Teksti - kirjoita viestin teksti.
- Lähetä viesti - valitse viestin lähettäminen.

Tekstiviestin kirjoittaminen usealle vastaanottajalle

Kirjoita tekstiviesti usealle vastaanottajalle -valikkokohta avaa lomakevalikon, jossa on seuraavat kohdat:

- Vastaanottajat – lisää viestin vastaanottajat. Voit lisätä useita vastaanottajia. Poista vastaanottaja luettelosta siirtymällä luettelossa olevan vastaanottajan kohdalle ja painamalla Vahvista-näppäintä.
- Teksti – syötä viestin teksti.
- Lähetä viesti – valitse lähettääksesi viestin.

Keskustelut

Keskustelut-valikkokohta avaa luettelon keskusteluista, jotka on yhdistetty yhteyshenkilöihin ja numeroihin. Valitse keskustelu, jotta voit merkitä saapuvat ja lähtevät viestit vastaavaan yhteystietoon tai numeroon. Paina Vahvista-näppäintä valitun viestikohteen kohdalla, jolloin esiin tulee valikko seuraavilla vaihtoehdoilla:

- Vastaa – avaa tekstin syötön. Kirjoita viesti ja lähetä vastaus painamalla Vahvista-näppäintä.

- Lähetä edelleen – mahdollistaa viestin edelleen lähettämisen. Valitse yhteyshenkilö, numero tai sähköpostiosoite, johon lähetät viestin.
- Soita – soita yhteyshenkilölle tai puhelinnumeroon.
- Poista – poistaa viestin.
- Poista keskustelu – poistaa kaikki tämän keskustelun saapuvat ja lähtevät viestit.
- Tallenna uutena yhteystietona – tallentaa numeron yhteystietoihin (ellei jo tallennettu).
- Lisää yhteystietoihin – lisää numeron olemassa olevaan yhteystietoon (ellei jo tallennettu).
- Numerot tässä viestissä – luettelee viestin tekstiin sisältyvät numerot. Suorita toiminto valitulla numerolla painamalla Vahvista-näppäintä.

Viesti-mallit

Viestimallit-valikossa voit lähettää ennalta määritettyjä viestejä yhteyshenkilölle tai numerolle. Ennalta määritettyjä viestejä voidaan luoda viestiasetuksissa.

Luonnokset

Luonnokset-valikkokohta avaa luettelon luonnoksina tallennetuista viesteistä. Luonnos on keskeneräinen viesti, jota ei ole lähetetty. Lopeta luonnoksen kirjoittaminen, lähetä se tai tallenna se uudestaan luonnoksena painamalla Vahvista-näppäintä.

Viestien asetukset

Viestiasetukset-valikkokohta avaa valikon, jossa voit määrittää ilmoituksen viestien toimittamisesta, muokata tekstiviestimalleja tai ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä erikoismerkkejä sisältävien viestien lähettämisen.

Yhteystiedot

Yhteystiedot-valikkokohdassa voit selata yhteystietoja, lisätä uusia tai muokata olemassa olevia yhteystietoja. Se sisältää myös pikavalinnan määrittämisen ja yhteystietojen varmuuskopiointin ja tuonnin.

Yhteystietoluettelo

Yhteystietoluettelo-valikkokohta avaa luettelon puhelimeen ja SIM-korttiin tallennetuista yhteystiedoista. Kun selaat yhteyshenkilöluetteloja, kirjoita kirjain näppäimistöllä, jolloin pääset yhteyshenkilöihin, jonka nimi alkaa tällä kirjaimella. Paina Vahvista-näppäintä valitun yhteystiedon kohdalla, jolloin esiin tulee valikko seuraavilla vaihtoehdoilla:

- Valitse – soittaa yhteyshenkilölle.
- Lähetä viesti – avaa viestin tekstin syötön. Kun olet syöttänyt viestin, paina Vahvista-näppäintä, jolloin viesti lähetetään yhteyshenkilölle.
- Lähetä sähköposti - avaa uuden sähköpostilomakkeen. Vastaanottaja-kenttä on esitäytetty yhteyshenkilön sähköpostiosoitteella (käytettävissä vain, kun yhteyshenkilöllä on täytetty sähköpostiosoite).
- Muokkaa yhteystietoa – avaa lomakkeen yhteystietojen muokkaamista varten.

- Määritä soittoääni – avaa luettelon soittoäänien melodioista. Selaa luetteloa ja paina Vahvista-näppäintä määrittääksesi soittoäänien yhteystiedolle. Soittoääni soi yhteyshenkilöltä tulevan puhelun aikana.
- Lähetä yhteystieto käyntikorttina – avaa valikon, josta voit valita joko yhteystiedon tai puhelinnumeron, johon haluat lähettää nykyisen yhteystiedon käyntikorttina.
- Poista yhteystieto – poistaa yhteystiedon yhteystietoluettelosta.

Uuden yhteystiedon lisääminen

Lisää uusi yhteystieto -valikkokohta avaa lomakkeen uuden yhteystiedon lisäämistä varten. Voit tallentaa seuraavat yhteyshenkilön tiedot: etunimi, sukunimi, matkapuhelinnumero, kotinumero, työnnumero, toinen puhelinnumero, sähköpostiosoite ja postiosoite. Tallenna yhteystieto valitsemalla Tallenna yhteystieto -valikkokohta.

Yhteystietojen asetukset

Yhteystietoasetukset-valikkokohta avaa valikon, jossa on seuraavat vaihtoehdot:

- Lajittele yhteystiedot - muuttaa yhteystietojen lajittelua, yhteystietoluettelo voidaan järjestää aakkosjärjestykseen etunimen tai sukunimen mukaan.
- Näyttöjärjestys - muuttaa yhteystietojen lukemisjärjestyksiä. Joko etunimi tai sukunimi voidaan ilmoittaa ensin.
- Yhden painikkeen valinta - Yhden painikkeen valinta mahdollistaa pikavalinnan asettamisen jokaiselle näppäimistön numerolle. Pikavalintaa käytetään jopa 10 valitun yhteyshenkilön pikavalintaan. Jos haluat määrittää pikavalintayhteyshenkilön numeroon, siirry numeroluettelossa (0–9) ja paina valitun numeron vahvistuspainiketta. Jos haluat poistaa numeron pikavalinnan, valitse määritetty numero. SOS-painikkeelle voidaan määrittää myös hätäyhteyshenkilö. Kun olet päänäytössä, paina pitkään näppäimistön numeroa valitaksesi nopeasti määritetyn yhteystiedon.
- Tuo yhteystiedot tiedostosta - Tuo yhteystiedot tiedostosta -valikkokohta tuo yhteystiedot tiedostosta puhelimen yhteystietoluettelo. Jos haluat tuoda yhteystietoja, kopioi .vcf tiedosto SD-muistikortin juurikansioon, jos sellainen on, tai puhelimen sisäisen tallennustilan juurikansioon. Tiedoston nimen on oltava Contacts.vcf. Jos Contacts.vcf on molemmissa tallennustilaissa, käytetään SD-muistikortilla olevaa tiedostoa. Contacts.vcf tiedoston yhteystiedot, jotka ovat samanlaisia kuin yhteystietoluettelo. Jos tallennetut yhteystiedot, ohitetaan tuonnin aikana. Kun yhteystietojen tuonti on valmis, Contacts.vcf tiedoston nimi muutetaan Contacts-imported.vcf.
- Varmuuskopioi yhteystiedot tiedostoon - Varmuuskopioi yhteystiedot tiedostoon - valikkokohta suorittaa yhteystietojen varmuuskopion Contacts.vcf tiedostoon. Jos puhelimesta on SD-muistikortti, Contacts.vcf tiedosto luodaan SD-muistikortin juurikansioon. Jos puhelimesta ei ole SD-muistikorttia, Contacts.vcf tiedosto luodaan puhelimen sisäisen tallennustilan juurikansioon.
- Kopioi yhteystiedot SIM-kortilta.
- Poista kaikki yhteystiedot.

Sovellukset

Kirjat

Kirjanlukulaite

Kirjanlukijasovellus tukee äänikirjojen lukemista mp3-, m4a- ja m4b-äänimuodoissa sekä EPUB-, Daisy- ja txt-tiedostokirjojen lukemista. Voit lisätä kirjan kirjanlukijaan lataamalla kirjan Library-sovelluksessa tai kopioimalla kirjatiedostot puhelimen sisäisen muistin tai SD-muistikortin BlindShell/Books-hakemistoon. Tämän hakemiston kansio tai tiedosto tunnustetaan yhdeksi kirjaksi kirjanlukijassa.

- Kun haluat lukea kirjaa, valitse kirja Kirjat-luettelosta ja sen jälkeen Lue alusta alkaen tai Jatka lukemista, jos olet jo lukenut kirjaa.
- Keskeytä toisto painamalla Takaisin-näppäintä.
- Voit jatkaa toistoa keskeytyksen aikana painamalla Vahvista-näppäintä.
- Siirry äänikirjan seuraavaan/edelliseen lukuun tai kirjan osaan painamalla alas/ylös-näppäintä.
- Jos haluat siirtyä seuraavaan/edelliseen lausahdukseen tekstitiedostomuotoisessa kirjassa, paina alas/ylös-näppäintä.

Toistovalikko

Avaa toistovalikko painamalla Vahvista-näppäintä toiston aikana. Toistovalikossa on seuraavat vaihtoehdot:

- Siirry kirjan prosenttiin – valitse ja syötä kirjan prosenttiosuus, johon haluat siirtyä (numero 0–99).
- Toista seuraava luku – toistaa kirjan seuraavan luvun/osan, jos sellainen on.
- Toista edellinen luku – toistaa kirjan edellisen luvun/osan, jos sellainen on.
- Lisää kirjanmerkki – luo kirjanmerkin kirjan nykyiseen kohtaan. Syötä kirjanmerkin nimi tai älä anna mitään nimeä, jolloin nykyistä aikaleimaa käytetään kirjanmerkin nimenä.
- Siirry kirjassa (vain äänikirjassa) – asettaa alas/ylös-näppäimen kelaamaan kirjaa taaksepäin/eteenpäin 10 sekuntia. Jos et paina kumpaakaan näppäintä 10 sekuntiin, ne alkavat toimia tavalliseen tapaan.
- Toistonopeus (vain äänikirjassa) - muuttaa äänen toistonopeutta.
- Puhenoisuus (vain tekstitiedostomuotoisessa kirjassa) – muuttaa kirjanlukulaitteen puhenoisuutta.
- Puheen kieli (vain tekstitiedostomuotoisessa kirjassa) – muuttaa kielen tekstin puheeksi kirjanlukulaitteessa.

Lukukokemuksen mukavuuden lisäämiseksi numeronäppäimistön painikkeilla on seuraavat toiminnot:

- 4 - Toistaa kirjan edellisen luvun tai osan, jos sellainen on.
- 5 - Toistaa tai keskeyttää kirjan lukemisen.
- 6 - Toistaa seuraavan luvun tai osan kirjasta, jos sellainen on.

- 7 - Vähentää toistonopeutta tai puhenopeutta.
- 8 - Asettaa oletustoistonopeuden tai puhenopeuden.
- 9 - Lisää toistonopeutta tai puhenopeutta.
- 0 - Lisää kirjanmerkin.

Luokittelematon

Sähköposti

Sähköpostisovellus on sähköpostiohjelma, jonka avulla voit kirjautua sisään ja hallita useita sähköpostitilejä. Voit vaihtaa helposti kaikkien sisäänkirjautuneiden tilien välillä.

Kirjautuminen sähköpostiin

Jotta voit kirjautua sisään sähköpostiisi, sinun on ensin syötettävä sähköpostiosoitteesi. Syötetyn osoitteen perusteella sovellus yrittää automaattisesti määrittää tarvittavat tiedot viestien vastaanottamista ja lähettämistä varten (IMAP- ja SMTP-palvelimet, mukaan lukien portit). Jos näitä tietoja ei voida hakea automaattisesti, näkyviin tulee lisävalikko, johon voit syöttää manuaalisesti SMTP- ja IMAP-tiedot (palvelin, portti ja suojaustyyppi). Jos tiedot on haettu onnistuneesti, sinun tarvitsee vain kirjoittaa salasanasi ja kirjautua sisään. Jos sinulta puuttuu SMTP- ja IMAP-määrittystiedot, löydät ne sähköpostipalveluntarjoajasi viralliselta verkkosivustolta. Jotkut palveluntarjoajat (esim. Gmail, Outlook jne.) edellyttävät kirjautumista OAuth2:lla (OAuth2 on valtuutuksen suojausstandardi, jonka avulla sovellukset voivat käyttää muiden alustojen käyttäjätilejä tallentamatta käyttäjien salasanvoja). Tässä tapauksessa, kun olet syöttänyt sähköpostiosoitteesi, sinut ohjataan verkkoselaimeen, jossa suoritat kirjautumisprosessin palveluntarjoajan verkkosivustolla. Sen jälkeen selain palauttaa sinut automaattisesti sähköpostisovellukseen. Voit lisätä toisen sähköpostitilin Asetukset - Tililuettelo -osiossa.

Joillekin verkkotunnuksille olemme laatineet yksityiskohtaisemman kirjautumisoppaan verkkosivustomme "Vinkkejä ja temppejä" -osioon.

Sähköpostin käyttäminen

Sähköpostien selaaminen

Jos BlindShellissä on määritetty useita tilejä, sinun on ensin valittava tili, jota haluat käyttää sovelluksen käynnistämisen jälkeen. Kun olet valinnut, kaikki kyseisen tilin kansiot latautuvat, ja voit selata niissä olevia sähköposteja. Kun avaat tietyn sähköpostin, voit lukea sen sisällön manuaalisesti tai aloittaa viestin jatkuvan lukemisen painamalla 8-näppäintä. Valikosta voit myös vastata sähköpostiin, vastata kaikille vastaanottajille, lähettää sen edelleen, avata liitteitä (jos sellaisia on), avata sähköpostin verkkoselaimessa (voidaan käyttää, jos viesti on ladattu väärin tai näkyy tyhjäksi), käytä tekstissä olevia tietoja, jaa se, lisää lähettäjä yhteystietoihisi tai poista sähköposti.

Uusi sähköposti

Sähköpostitilin avaamisen jälkeen ensimmäinen vaihtoehto on "Uusi sähköposti". Täällä sinun on valittava yksi tai useampi vastaanottaja, kirjoitettava aihe ja lisättävä tekstiä tai liite. Liitteet voivat sisältää kuvan, äänitallenteen tai minkä tahansa muun puhelimeen tallennetun tiedoston.

Asetukset

Tililuettelo

Tässä osiossa voit hallita olemassa olevia tilejä tai lisätä uuden. Jokaisella tilillä voit:

- Muokkaa sen määrittystä (esim. SMTP/IMAP-palvelimet, portit, suojaus)
- Aseta lähettäjän nimi
- Valitse, tallennetaanko lähetetyistä sähköpostiviesteistä kopiot "Lähetetyt"-kansioon (tämä vaihtoehto voidaan kytkeä pois päältä, jos sähköpostipalveluntarjoajasi tallentaa lähetetyt viestit automaattisesti päällekkäisyyksien välttämiseksi)
- Poista tili puhelimesta

Uusien sähköpostien tarkistaminen taustalla

Tässä vaihtoehdossa voit määrittää, tarkistaako sovelluksen automaattisesti uusia saapuvia viestejä ja millä aikavälillä. Jos asetat säännöllisen välin, saat ilmoituksen aina, kun uusi sähköposti saapuu.

Media

Kamera:

Kameralla voidaan ottaa kuvia käyttämällä puhelimen sisäänrakennettua kameraa.

- Jaksottainen napsahdusääni ilmoittaa, että kamera on auki ja valmis ottamaan kuvan.
- Suuntaa kamera kohteeseen tai näkymään, josta haluat ottaa kuvan, ja paina Vahvista-näppäintä.
- Suljinääni ilmoittaa, että kuva on otettu. Valitse sitten Tallenna kuva tai Katsele kuvaa.
- Kun tallennat kuvan, sinua kehoitetaan tallentamaan lyhyt kuvaus kuvasta. Tämä kuvaus tunnistaa kuvan kuvagalleriassa.

FM-radio

FM-radion avulla voit kuunnella FM-radioasemia. FM-radion käyttäminen edellyttää kuulokkeiden kytkemistä, ne toimivat antennina.

- Kun haluat kuunnella radioasemaa, valitse Soita radiota -valikkokohta.
- Voit virittää automaattisesti seuraavalle/edelliselle radioasemalle painamalla alas/ylös-näppäintä.
- Kun haluat lisätä radioaseman suosikkeihin, paina Vahvista-näppäintä radioaseman soidessa ja paina Tallenna suosikkeihin. Poista se suosikeista tekemällä samat vaiheet.

- Säädä taajuus tarkasti painamalla Vahvista-näppäintä toiston aikana ja valitse Manuaalinen viritys. Siirrä taajuutta alas- ja ylös-näppäimellä 0,1 MHz:n verran. Vaihda takaisin automaattiseen viritykseen tekemällä samat vaiheet.
- Syötä tietty taajuus painamalla Vahvista-näppäintä toiston aikana ja valitsemalla Syötä taajuus.

Kuvat

Kuvat-sovelluksella voit selata kamerasovelluksen ottamia tai puhelimeen tallennettuja kuvia.

- Voit selata kameran ottamia kuvia valitsemalla Kameran kuvat -valikkokohtaan.
- Kun haluat selata kopioituja tai puhelimeen ladattuja kuvia, valitse Muut kuvat -valikkokohta.
- Äänikuvaus toistetaan kuvia selattaessa.
- Voit lähentää kuvaa painamalla Vahvista-painiketta kuvien selaamisen aikana ja valitsemalla Lähennä. Loitonna tekemällä samat vaiheet. Voit lähentää painamalla ristikkönäppäintä ja loitontaa painamalla tähtimerkinäppäintä.
- Kun haluat tarkastella kuvan tietoja, muuttaa tallennettua kuvausta tai poistaa kuvan, paina Vahvista-näppäintä kuvien selaamisen aikana ja valitse vastaava valikkokohta.

Jaa kuva

Jos haluat jakaa kuvan, paina Vahvista-näppäintä kuvia selatessasi ja valitse Jaa kuva -valikkokohta. Tämä avaa valikon ja seuraavat vaihtoehdot:

- Jaa kuva sähköpostilla – avaa uuden sähköpostin, jossa kuva on lisätty liitteeksi.
- Jaa kuva tekstiviestillä – kuva salataan ja ladataan BlindShell-palvelimille. Vastaanottaja saa tekstiviestin, joka sisältää linkin tähän kuvaan. Tämä toiminto vaatii internetyhteyden.

Maksut ja tietosuoja:

- Emme käytä multimediamiestipalveluja tämän toiminnon helpottamiseksi. Matkapuhelinoperaattorisi veloittaa sinulta tavallisen tekstiviestimaksun (ja tiedonsiirrosta, jos käytät mobiilidataa).
- Kaikki tämän toiminnon kautta lähetetyt kuvat salataan päästä päähän suojatulla salakirjoituksella (AES). Salauksen purkuavain on tekstiviestissä, ja se lähetetään vain valitsemallesi vastaanottajalle eikä koskaan siirretä minnekään muualle. Vaikka salatut kuvatiedot tallennetaan palvelimillemme, kukaan (BlindShell-yhtiö mukaan lukien) ei voi nähdä jaettujen kuvien sisältöä ilman avainta.
- Säilytämme salattuja kuvatietoja vähintään 14 päivää lataamisen jälkeen.

Internetradio

Internetradiolla voit kuunnella internetradioasemia eri puolilta maailmaa.

- Jos haluat kuunnella radioasemaa, valitse asema asemaluettelosta.
- Kun haluat lisätä radioaseman suosikkeihin, paina Vahvista-näppäintä radioaseman soidessa ja paina Tallenna suosikkeihin. Poista se suosikeista tekemällä samat vaiheet.

Huomautus: Tämä toiminto vaatii internetyhteyden.

Musiikkisoitin

Musiikkisoittimella voit kuunnella puhelimen sisäiseen muistiin tai SD-muistikortille tallennettuja äänitiedostoja. Aseta äänitiedostot puhelimen tai muistikortin musiikkikansioon, jotta voit kirjata ne musiikkisoittimen luetteloon.

- Kun haluat soittaa äänitiedoston, valitse tiedosto laululuettelosta.
- Kun haluat toistaa seuraavan/edellisen äänitiedoston, paina alas/ylös-näppäintä-
- Keskeytä toisto painamalla Takaisin-näppäintä.
- Kun haluat palata laululuetteloon toiston ollessa keskeytetty, paina Takaisin-näppäintä.
- Kelaa eteenpäin painamalla toiston aikana alas-näppäintä.
- Kelaa taaksepäin painamalla toiston aikana ylös-näppäintä.
- Kun haluat lisätä äänitiedoston suosikkeihin, paina Vahvista-näppäintä toiston aikana ja valitse Tallenna suosikkeihin. Poista se suosikeista tekemällä samat vaiheet.
- Poista äänitiedosto painamalla Vahvista-näppäintä toiston aikana ja valitsemalla Poista laulu.

YouTube

YouTube-sovelluksen avulla voit toistaa vapaasti saatavilla olevaa audiovisuaalista sisältöä, joka on lähetetty YouTube-sivustolle.

Tärkeä huomautus:

- Kaikki YouTube-videot ovat riippumattomien tekijöiden tuotteita. BlindShell ei ole millään tavalla sidoksissa YouTube-käyttöympäristöön tai sisällöntuottajiin eikä sitä voida pitää vastuullisena mistään YouTube:ssa julkaistusta.
- Käytämme YouTubea anonymisti. BlindShell ei vaadi tai tue käyttäjän kirjautumista. YouTube Premium-sisältö tai ikärajoitettu sisältö ei ole käytettävissä.
- BlindShell-puhelimeen tallennettuja suosikkivideo-, historia- tai kanavaluetteloita ei synkronoida muiden laitteiden tai YouTube-tilisi kanssa.
- Jotkin videot tai reaaliaikaiset suoratoistot voivat käyttää yhteensopimattomia videomuotoja, joita ei voi toistaa puhelimesasi.

Videon toisto

- Kun haluat etsiä videon tai kanavan, valitse Hae-valikkokohta.
- Voit selata äskettäin katsottuja videoita valitsemalla Historia-valikkokohdan.
- Selaa suosikkivideoita valitsemalla Suosikit-valikkokohta.
- Voit selata uusimpia videoita eri kategorioiden mukaan valitsemalla Kategoria-valikkokohdan.
- Avaa videovaihtoehdot valitsemalla video luettelosta.
- Kun haluat toistaa videon, valitse videovaihtoehdoista Toista alusta alkaen tai Jatka toistoa.

Asetukset

Videotila – asettaa videokuvan suunnan. Pystykuva on puhelimen oletussuunta, video näkyy keskellä näyttöä. Vaakatila kääntää videokuvaa 90 astetta myötäpäivään ja tekee siitä kokonäytön. Vain ääniasetukset estävät videokuvatietojen lataamisen ladatun datamäärän vähentämiseksi.

Videosoitin

Videosoitinella voit toistaa puhelimen sisäiseen muistiin tai SD-muistikortille tallennettuja videotiedostoja. Laita videotiedostot puhelimen tai muistikortin videokansioon, jotta voit kirjata ne videosoitimen luetteloon. Voit luokitella videoita luomalla niille kansioita (esimerkiksi perhevideot tai musiikkivideot).

Videoiden toisto

- Luettelo kaikki videot valitsemalla valikon kohta Kaikki videot.
- Luettelo kaikki videotiedostoja sisältävät kansiot valitsemalla valikon kohta Albumit, ja valitse sitten yksittäinen albumi luetteloidaksesi sen sisältämät videotiedostot.
- Luettelo suosikkivideot valitsemalla valikon kohta Suosikit.
- Toista video valitsemalla se videoluettelosta.
- Kun toistat videota, avaa kontekstivalikko parhaillaan toistettavalle videolle painamalla Vahvista-painiketta.

Asetukset

Videotila – asettaa videokuvan suunnan. Pystykuva on puhelimen oletussuunta, video näkyy keskellä näyttöä. Vaakatila kääntää videokuvaa 90 astetta myötä päivään ja tekee siitä kokonäytön. Vain ääni -valinta toistaa videotiedostoista vain äänen.

Näkemisen apuvälineet

Äänimerkkilaitteet

Äänimerkkilaitteet auttavat löytämään henkilökohtaisia esineitä, kuten avaimia, laukkuja, lompakoita, varusteita jne. Aseta äänimerkkilaitte esineen päälle ja soita tarvittaessa BlindShell-puhelimella äänimerkkilaitteeseen.

Tämä toiminto vaatii äänimerkkilaitteen, jonka voit ostaa erikseen BlindShell-jälleenmyyjältä. Kytke äänimerkkilaitte päälle ensimmäistä kertaa (tai pariston asentamisen jälkeen) painamalla pitkään äänimerkkilaitteen painiketta. Äänimerkkilaitte piippaa useita kertoja päälle kytkettäessä. Avaa BlindShell-puhelimen Äänimerkkilaitteet-sovellus äänimerkkilaitteen käyttökuntoon laittamiseksi. Käytä tätä sovellusta äänimerkkilaitteen hakemiseen tai sen ominaisuuksien muokkaamiseen.

Lisää (parita) äänimerkkilaitte

Jos haluat yhdistää äänimerkkilaitteen ja puhelimen laitepariksi, valitse Lisää äänimerkkilaitte -valikkokohta. Paina sitten äänimerkkilaitteen painiketta toistuvasti. Kun äänimerkkilaitte

muodostaa yhteyden puhelimeen, saat kehotuksen syöttää mukautetun nimen äänimerkkilaitteelle.

Hae (soita) äänimerkkilaitte

Kun haluat soittaa puhelimesta äänimerkkilaitteeseen, valitse Hae äänimerkkilaitte -valikkokohta ja sitten äänimerkkilaitte luettelosta. Kun puhelin muodostaa yhteyden äänimerkkilaitteeseen, laite alkaa soida. Lopeta soitto painamalla Vahvista-näppäintä.

Muokkaa äänimerkkilaitetta

Voit poistaa (poistaa laiteparin) äänimerkkilaitteen tai muokata sen nimeä valitsemalla Äänimerkkilaiteluettelo-valikkokohtaan ja sen jälkeen äänimerkkilaitteen luettelosta.

Väri-ilmaisin

Väri-ilmaisin -sovelluksen avulla voidaan havaita esineiden värit. Sovellus käyttää puhelimen kameraa, joka sijaitsee puhelimen takapuolella SOS-painikkeen yläpuolella. Värin tunnistamiseksi suuntaa kamera esineeseen (noin 10 senttimetrin päässä siitä) ja ilmoita väri painamalla Vahvista-näppäintä.

Tärkeä huomautus: Sovellus Väri-ilmaisin riippuu suuresti ympäristövalaistuksesta eikä toimi hyvin heikossa valossa. Näissä olosuhteissa väri-ilmaisujen tulos ei välttämättä vastaa todellisuutta.

Vihje: Kun haluat lisätä tarkkuutta, toista toimenpide useita kertoja ja valitse väri, joka on ilmoitettu suurimmassa osassa havaitsemista.

Lokalisointi

Lokalisointisovellus kerää tietoja GPS:stä, WiFi-verkosta ja matkapuhelinverkosta voidakseen arvioida lähimmän fyysisen osoitteen lähistölläsi. Koko sijainnin arviointiprosessi voi kestää jopa 30 sekuntia.

Jos haluat lähettää arvioidun sijainnin tekstiviestillä, selaa saatujen tietojen luetteloa ja valitse kohta Lähetä viesti sijainnin kanssa.

Tärkeä huomautus: Sijainnin arviointitarkkuus saattaa vaihdella. Älä luota tulokseen ehdottomasti vaan ota tarkkuus huomioon.

Tärkeä huomautus: Tämä toiminto vaatii internetyhteyden.

Suurennuslasi

Suurennuslasi-sovelluksella voit zoomata kohteita.

- Jos haluat lähentää kohdetta, suuntaa kamera kohdetta kohti. Lähennä painamalla alas-näppäintä. Loitonna painamalla ylös-näppäintä.
- Paina Vahvista-näppäintä avataksesi valikon, jossa on seuraavat vaihtoehdot: Kytke näytön tauko päälle/pois päältä, Kytke käänteinen väri päälle/pois päältä, Kytke salamavallo päälle/pois päältä.

NFC kohteen merkitseminen tunnisteella

Kohteen merkintä -sovellus auttaa sinua tunnistamaan kohteet, joita muutoin on vaikea erottaa koskettamalla, kuten maustepussit tai -laatikot, kosmetiikka- ja kotitalouden puhdistustuotteet, pullot, purkit jne. Aseta NFC-tunnistetarra kohteen päälle ja skanna se puhelimella.

Tätä toimintoa varten tarvitset NFC-tunnistetarrat, jotka sisältyvät puhelimen pakkaukseen. Tarrat voit ostaa myös erikseen BlindShell-jälleenmyyjältä.

Kohteen merkitseminen tunnisteella

- Kun haluat merkitä kohteen, aseta NFC-tunnistetarra halutun kohteen päälle.
- Valitse Lisää tunniste -valikkokohta ja aseta tunniste lähelle puhelimen takaosaa. Kirjoita tai nauhoita kohteen kuvaus.

Lue kohteen tunniste

Kun haluat lukea tunnisteeseen, valitse Lue tunnisteet -valikkokohta ja kosketa puhelimen takana olevaa tunnistetta.

Muokkaa kohteen tunnistetta

Voit muokata tai poistaa kohteen tunnisteeseen valitsemalla kohteen Tunnisteet-luettelon.

Toiminnassa

Internet-selain

Internet-selain mahdollistaa verkkosivujen selaamisen.

Internet-selainvalikko

- Aloita Internetin selaaminen valitsemalla joko Lisää URL-osoite tai haku -valikkokohta.
- Voit palata valikkoon selaamisen aikana painamalla Takaisin-painiketta.
- Palataksesi jo avatulle verkkosivulle, valitse Selaa sivua -valikkokohta.
- Voit ladata sivun uudelleen, siirtyä taaksepäin tai eteenpäin selauksessa valitsemalla Navigointi-valikon kohdan.
- Jos haluat tallentaa sivun kirjanmerkiksi, suosikkisovellukseksi tai kotisivuksi, valitse Sivutoiminnot -valikkokohta.

Selaaminen

- Voit selata sivun elementtejä painamalla alas- tai ylös-painiketta.
- Napsauta korostettua elementtiä painamalla vahvistuspainiketta.

Selaamisen tehostamiseksi numeronäppäimistön painikkeilla on seuraavat toiminnot:

- 1 - Vaihda navigointiin oletuselementeillä.
- 2 - Vaihda navigointiin otsikoiden mukaan.
- 3 - Vaihda navigointiin säätimillä.
- 4 - Vaihda navigointiin linkkien avulla.

- 5 - Vaihda sananavigointiin.
- 6 - Vaihda navigointiin ARIA-maamerkkien mukaan.
- 7 - Siirry sivun alkuun.
- 8 - Kytke päälle/pois automaattinen liikkuminen elementtien läpi.
- 9 - Hyppää sivun alaosaan.
- * - Palaa selailuun.
- 0 - Puhu nykyisen sivun otsikko ja navigointitila.
- # - Avaa pikavalikon, joka sisältää pikatoimintoja ja ohjeita.

ARIA (Accessible Rich Internet Applications) -maamerkit palvelevat nopeampaa navigointia ja ilmaisevat semanttisesti sivun tiettyjen alueiden, kuten navigointipalkkien, bannerien, hakupalkkien, lomakkeiden tai pääsisältöosien, tarkoitusta.

Webin saavutettavuus riippuu vierailemasi verkkosivun esteettömyysominaisuuksista. Jos sivulla on heikko tai virheellinen esteettömyystuki, saatat kohdata ongelmia sen kanssa toiminnassa.

Etsi sivulta

- Jos haluat etsiä tekstiä nykyiseltä sivulta, avaa kontekstivalikko painamalla painiketta # ja valitse sitten Etsi sivulta -valikkokohta.
- Voit siirtyä sivun hakutuloksissa painamalla ala- tai ylös-painiketta.
- Voit peruuttaa haun ja siirtyä oletuselementtien välillä painamalla numeropainiketta 1.

Asetukset

- Earcon-asetukset - määrittää, mitkä tapahtumat earcon (ääni) ilmoittaa verkkosivua selatessa.
- Kotisivu - määrittää kotisivun ja avautuuko se automaattisesti käynnistyksen yhteydessä.
- Yksityisyysasetukset - määrittää tietosuojaprofiili, mukaan lukien evästeiden käyttäytyminen ja seurantasuojaus.
- Hakukone - määrittää Internetissä tehtäessä käytettävän hakukoneen.
- Näytä tekstipeitto - näyttää läpinäkyvän peiton sivun päällä, jossa on kohdistetun elementin suuri teksti.
- Yksityinen tila - kun se valitaan, vierailtuja sivuja ei tallenneta historiaan.
- Käytä sovellusta YouTube-videoiden katseluun - kun tämä valitaan, YouTube-videot avataan BlindShell-sovelluksessa.
- Puhdista selaintiedostot - poistaa välimuistin ja väliaikaiset selaintiedostot.

Työkalut

Hälytys

Hälytyssovelluksen avulla voit asettaa hälytyksen tietyille kellonajoille ja päiville. Hylkää aktiivinen hälytys painamalla joko Vahvista- tai Takaisin-näppäintä.

Uusi hälytys

Luo uusi hälytys valitsemalla Uusi hälytys -valikkokohta, joka avaa seuraavat vaihtoehdot sisältävän lomakkeen:

- Aseta aika - avaa numerosyötön, joka hyväksyy kellonajaksi neljä numeroa. Ensimmäinen numeropari tarkoittaa tunteja ja toinen numeropari minuutteja.
- Aseta toisto - avaa luettelon viikonpäivistä. Valitse päivät, jolloin haluat hälytyksen soivan. Jos et valitse mitään päivää, hälytys soi joka päivä.
- Tallenna hälytys - tallentaa ja aktivoi hälytyksen.

Hälytyksen muokkaus

Valitse olemassa oleva hälytys luettelosta avataksesi seuraavat vaihtoehdot sisältävän valikon:

- Ota hälytys käyttöön tai poista se käytöstä - ei-aktiivinen hälytys tallennetaan puhelimeen, mutta se ei soi, koska se ei ole enää aktiivinen hälytys.
- Muuta hälytystä - avaa lomakevalikon, jossa voit muuttaa hälytyksen aikaa ja päiviä.
- Poista hälytys - poistaa hälytyksen.

Laskin

Laskimella voit suorittaa peruslaskutoimituksia – yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolasku.

- Suorita toiminto painamalla Vahvista-näppäintä.
- Valitse matemaattinen operaattori painamalla tähtimerkinäppäintä.
- Syötä desimaalipilkku ristikkönäppäimellä.

Kalenteri

Kalenterisovelluksen avulla voit luoda ja seurata tapahtumia.

Tapahtuman lisääminen

Lisätäksesi uuden tapahtuman, valitse Lisää uusi tapahtuma valikosta. Tämä avaa luettelon, jossa seuraavat asiat:

- Otsikko - Tapahtuman otsikko (vaaditaan).
- Sijainti - Tapahtuman sijainti tai lisätietoa tapahtumasta.
- Aloituspäivä - Tapahtuman ensimmäinen päivä (vaaditaan).
- Aloitusaika - Tapahtuman aloitusaika. Oletuksena on koko päivän tapahtuma.
- Päätymispäivä - tapahtuman viimeinen päivä.
- Päätymisaika - Tapahtuman päättymisaika.
- Toistuvuus - valitse, mikäli tapahtuma toistuu säännöllisesti. Aseta toistumien määrä, toistumisen viimeinen päivämäärä tai rajoittamaton toistuvuus.
- Muistutus - Asettaa muistutuksen tapahtumalle.
- Tallenna tapahtuma - Tallentaa tapahtuman tiedot.

Tapahtumien selaaminen

Voit selata tapahtumia valitsemalla Tapahtumat -valikkokohtan. Voit muokata tai poistaa tapahtuman painamalla vahvistuspainiketta.

Kalenterin selaaminen

Jos haluat selata kalenteria viikkojen ja päivien mukaan, valitse Selaa kalenteria -valikkokohta. Valitse vuosi, kuukausi ja viikko nähdäksesi viikon tapahtumien määrän. Paina vahvistuspainiketta selataksesi tapahtumia päivittäin tai viikoittain.

Etsi tapahtuma

Etsi tapahtuma valitsemalla Etsi -valikkokohta ja kirjoittamalla tapahtuman nimi.

Nimipäivät

Nimipäivät -valikkokohtan avulla voit selata seuraavien seitsemän päivän nimipäiviä, löytää päivämäärän nimen perusteella tai etsiä nimen päivämäärän mukaan.

Yleiset vapaapäivät

Jos haluat näyttää yleiset vapaapäivät kalenterissa, valitse Asetukset -valikkokohta ja aseta julkisten juhlapäivien näkyvyys näkyväksi. Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää Internet -yhteyttä, jotta voit ladata luettelon pyhäpäivistä.

Salamavalo

Salamavalo-sovellus kytkee kameran LED-valon päälle.

Minuuttiajastin

Minuuttiajastin on alaspäin laskeva ajastin, joka toistaa ilmoitussoittoäänen tietyn ajan kuluttua. Kun minuuttiajastin on aktiivinen, voit käyttää muita puhelimen toimintoja. Hylkää hälytys painamalla joko Vahvista- tai Takaisin-näppäintä.

Alaslaskenta-ajan asetus

- Aseta ajastin painamalla Vahvista-näppäintä.
- Valitse Aseta aika -valikkokohta, jossa voit asettaa alaslaskennan tunnit, minuutit ja sekunnit.
- Valitse Aktivoi-valikkokohta ajastimen aktivoimiseksi.

Alaslaskennan tauottaminen ja peruutus

- Kun ajastin on käynnissä, paina Vahvista-näppäintä.
- Valitse Tauko-valikkokohta, jos haluat pysäyttää ajastimen senhetkiseen aikaan, tai valitse Peruuta-valikkokohta, jos haluat pysäyttää ajastimen ja palauttaa sen alkuperäiseen aikaansa.
- Kun haluat jatkaa taukotilaan asetetun ajastimen käyttöä, paina Vahvista-näppäintä ja valitse Jatka-valikkokohta.

Muistiinpanot

Muistiinpanot-sovelluksen avulla voit tehdä kirjallisia muistiinpanoja.

Kun haluat muokata, lähettää tai poistaa luodun muistiinpanon, valitse muistiinpano Muistiinpanot-luettelosta.

Sekuntikello

Sekuntikello on kello, jota käytetään mittaamaan kulunutta aikaa. Kun sekuntikello on aktiivinen, voit käyttää muita puhelimen toimintoja.

- Kun haluat käynnistää sekuntikellon, avaa valikko painamalla Vahvista-näppäintä ja valitse Käynnistä sekuntikello.
- Pysäytä sekuntikello painamalla Vahvista-näppäintä sekuntikellon käydessä.
- Jos haluat jatkaa sekuntikellon käyttöä, avaa valikko painamalla Vahvista-näppäintä ja valitse Jatka sekuntikellon käyttöä.
- Jos haluat käynnistää sekuntikellon nollassa, avaa valikko painamalla Vahvista-näppäintä ja valitse Käynnistä sekuntikello uudelleen.
- Jos haluat nollassa laskimen ja säätää ajan nollassa, avaa valikko painamalla Vahvista-näppäintä ja valitse Nollaa sekuntikello.

Yksikkömuunnin

Yksikkömuuntimen avulla voit muuntaa fyysisiä yksiköitä.

Yksikköjen muuntamiseksi aseta syöte- ja tulosityksiköiden arvot ja valitse Muunna.

Ääninauhuri

Ääninauhuri-sovelluksen avulla voit tallentaa äänimuistioita tai nauhoittaa ääntä.

- Tallenna nauhoitus painamalla Vahvista-näppäintä nauhoituksen aikana.
- Voit tauottaa nauhoituksen painamalla Takaisin-painiketta nauhoituksen aikana. Jatka nauhoitusta painamalla Vahvista-näppäintä. - Tallenna nauhoitus painamalla Takaisin-painiketta, kun nauhoitus on keskeytetty.
- Kun haluat toistaa, nimetä uudelleen, jakaa tai poistaa nauhoituksen, valitse Nauhoitus nauhoitusluettelosta.

Sää

Sää-sovellus näyttää nykyisen sijainnin nykyisen sään ja ennusteen seuraaville kolmelle päivälle.

Huom!: Tämä toiminto vaatii Internet-yhteyden.

Paikallinen sää

Näyttää sään sijainnille, jossa olet tällä hetkellä. Ennuste on näkyvässä kolmelle päivälle eteenpäin.

- Tuntiennuste – löydät jokaiselle päivälle tuntiennusteen valitsemalla kyseisen päivän. Näet jokaisen tunnin tiedot kuten lämpötilan, tuulen nopeuden tai kosteuden.
- Tiedot - tarkempi katsaus kyseisen päivän säästä. Auringonnousu, auringonlasku, UV-indeksi tai ilmanlaatuindeksi.

UV indeksi

Ultravioletti-indeksi, joka osoittaa auringon säteilyn voimakkuuden. Mitä korkeampi UV-indeksi, sitä vahvempaa aurinkosuojaa sinun tulee käyttää auringossa.

Ilman laatuindeksi

Se kertoo, kuinka puhdasta tai saastunutta sijaintisi ilma on. Mitä matalampi ilmanlaatuindeksi on, sitä terveellisempää ilma on ulkona. Ilmanlaatuindeksi on saatavilla vain kuluvan päivän osalta, koska sitä ei voida ennustaa ja tiedot otetaan "tuoreesti mitattuna".

Etsi kaupunki

Voit etsiä kaupunkia valitsemalla Etsi kaupunki -valikkokohtaan, joka avaa hakupalkin. Mikä tahansa kaupunki mistä tahansa maasta löytyy. Haettu kaupunki voidaan myös tallentaa suosikkeihin.

Suosikit

Lista tallennetuista kaupungeista löytyy tai poistetaan täältä.

Barometri

Toiminto tämänhetkisen ilmanpaineen mittaamiseen BlindShell-puhelimen anturin avulla. Mitattu paine on paine, joka mitataan nykyisessä maantieteellisessä sijainnissasi ja todellisessa korkeussijainnissasi. Se mitataan älypuhelimen barometrisella anturilla. Merenpinnan paine on keskimääräinen ilmanpaine keskimääräisellä merenpinnan korkeudella. Tämä on säätiedotuksissa yleensä ilmoitettu ilmanpaine. Se lasketaan mitatusta paineesta ja korkeussijainnistasi merenpintaan nähden.

Asetukset

Säädä lämpötilaa, tuulen nopeutta ja painetta mielesi mukaan.

- Lämpötila - voidaan vaihtaa Celsiuksen ja Fahrenheitin välillä.
- Tuulen nopeus – valittavina vaihtoehtoina kilometriä tunnissa, metriä sekunnissa, mailia tunnissa ja solmuja.
- Paine – valittavina vaihtoehtoina millibaareja, hektopaskaleita, elohopeamillimetrejä tai elohopeatumia.

Tiedostonhallinta

Tiedostonhallinta on työkalu puhelimesi tiedostojen ja kansioden selaamiseen ja käsittelemiseen. Sekä sisäinen muisti että SD-kortti ovat käytettävissä.

Selaa tiedostoja

Tässä tilassa voidaan selata sisäistä muistia ja SD-korttia. Jokainen kohde sisältää tietoa, onko se kansio vai tiedosto. Tiedostot, jos tyyppiä tuetaan, voidaan avata suoraan sopivan sovelluksen Tiedostonhallinnasta. Tiedostot tai kansiot voidaan kopioida tai siirtää toiseen haluamaasi paikkaan. Kansiot voidaan myös nimetä uudelleen tai poistaa. Kaikki nämä toiminnot ovat käytettävissä valikossa valitsemalla vastaava kansio tai tiedosto.

Tiedoston tai kansion kopioiminen, siirtäminen ja liittäminen

Voit kopioida tai siirtää kaikki tiedostot. Jos haluat kopioida tai siirtää tiedoston tai kansion, avaa kansio tai tiedostovalikko ja valitse kopioi tai siirrä. Sitten tiedosto tai kansio tallennetaan leikepöydälle. Selaa sitten kohtaan, johon haluat kopioida tai siirtää tiedoston tai kansion, ja valitse kansiovalikosta kopioi tähän tai siirrä tänne. Jos valitset kopioinnin, alkuperäinen tiedosto pysyy muuttumattomana, kun se liitetään uuteen paikkaan. Jos siirtovaihtoehto valitaan, tiedosto tai kansio siirretään vanhasta sijainnista uuteen.

Uuden kansion tai uuden tekstiasiakirjan luominen

Kansioon voi luoda uuden tekstidokumentin tai uuden tyhjän kansion valitsemalla Lisää vaihtoehtoja valikosta.

Arkistohallinta

Arkistohallinta on osa tiedostonhallintaa ja mahdollistaa työskentelyn arkistotiedostojen (ZIP-tiedostojen) kanssa. Arkistotiedosto voidaan purkaa kansioon. Voit tehdä tämän avaamalla arkistotiedoston ja valitsemalla Avaa arkistohallinnassa. On myös mahdollista luoda uusi arkistotiedosto kansioista tai tiedostosta. Valitse tiedosto tai kansio ja valitse sitten Avaa arkistohallinnassa tai valitse vastaavasti Arkistohallinta-valikosta kohta.

Tekstieditori

Tiedostonhallinta sisältää yksinkertaisen tekstieditorin. Voit kirjoittaa ja muokata yksinkertaisia tekstidokumentteja tekstieditorissa. Jos haluat avata tiedoston tekstieditorissa, etsi tekstidokumentti, avaa se ja valitse Avaa tekstieditorissa.

Asetukset

Tiedostonhallinnassa on asetukset, jotka muokkaavat tiedostojen käyttöä.

- Lajittele tiedostot ja kansiot - määrittää järjestyksen, jossa kansiot ja tiedostot lajitellaan (nimen, viimeksi muokatun, koon mukaan). Oletusarvoisesti tiedostot ja kansiot lajitellaan nimen mukaan.
- Näytä tiedostotunniste - määrittää, näytetäänkö tiedostotunnisteet.

Huomautus: Jos Näytä tiedostotunniste on käytössä, tiedostotunnistetta voidaan muokata jälkikäteen. Tiedostotunnisteen muuttaminen voi aiheuttaa ongelmia tiedoston avaamisessa. Oletusarvoisesti laajennuksia ei näytetä.

Viestintä

Tandem

Tandem-sovellus mahdollistaa viestinnän muiden käyttäjien kanssa chatin, puheluiden, videopuheluiden ja etäohjausavun kautta. Kaikki viestintä on salattua. Voit kommunikoida muiden BlindShell-puhelinten käyttäjien sekä Android- tai iOS-älypuhelimien kanssa. Lähetä heille kutsu, ja he voivat asentaa Tandem-sovelluksen.

Uuden yhteystiedon lisääminen

Jotta voit aloittaa viestinnän muiden kanssa, sinun on lisättävä uusi yhteystieto. Voit tehdä tämän kahdella tavalla:

Kutsun hyväksyminen:

- Hyväksy toiselta käyttäjältä tekstiviestinä saatu kutsu.
- Avaa kutsu vastaanotetusta tekstiviestistä (valikossa "Käytä tietoja tekstistä" -> URL -> "Avaa Tandem-sovelluksessa") tai ilmoituksesta, joka tulee näkyviin kutsun vastaanottamisen jälkeen.

Kutsun luominen:

Luo kutsu ja lähetä se tekstiviestinä puhelinnumeroon tai puhelinluettelossa olevalle yhteyshenkilölle. Kutsun luomisen vaiheet:

- Avaa päävalikko ja valitse Lisää uusi yhteystieto.
- Valitse yhteystieto tai kirjoita puhelinnumero.
- Valitulle yhteyshenkilölle lähetetään tekstiviesti, jossa on kutsu.

Kun olet luonut ja lähettänyt uuden kutsun Tandem-sovelluksessa, sinun on odotettava, kunnes toinen osapuoli hyväksyy sen. Kun he ovat hyväksyneet, voit alkaa käyttää kaikkia viestintävaihtoehtoja tämän yhteyshenkilön kanssa.

Yhteystietojen luettelo

Yhteystietoluettelo sisältää kaikki yhteyshenkilöt, jotka on luotu lähettämällä tai hyväksymällä kutsuja. Yhteyshenkilö voi olla jossakin kolmesta tilasta:

- Odotetaan kutsun hyväksymistä: Kutsu on lähetetty, mutta yhteyshenkilö ei ole vielä hyväksynyt sitä. Ennen kuin he hyväksyvät, et voi kommunikoida heidän kanssaan.
- Aktiivinen: Kun kutsu on hyväksytty, voit kommunikoida yhteyshenkilön kanssa: Aloita keskustelu Puhelun tai videopuhelun soittaminen. Käynnistä kaukosäädin.
- Yhteys katkaistiin: Tämä tila ilmenee, jos toinen osapuoli poistaa yhteyden. Et voi lähettää uusia viestejä tai kommunikoida millään tavalla. Voit vain tarkastella keskusteluhistoriaa tai poistaa yhteystiedon.

Chat

Chat-osiossa voit lähettää ja vastaanottaa teksti- ja ääniviestejä yhteyshenkilösi kanssa. Keskustelun aloittaminen:

- Valitse yhteystieto yhteystietoluettelostasi.
- Valitse Chat-vaihtoehto.
- Valitse valikosta Uusi viesti.

Soittaminen

Käytä puheluihin tai videopuheluihin puhelu- tai videopuhelutoimintoa. Puhelun aloittaminen:

- Valitse yhteystieto yhteystietoluettelostasi.
- Valitse joko Soita tai Videopuhelu.
- Odota, että toinen osapuoli hyväksyy puhelun.

Puhelun aikana voit säätää seuraavia asetuksia (paina Vahvista-painiketta):

- Vaihda kuulokkeen ja kaiutinpuhelimen välillä.
- Kytke kamera päälle tai pois päältä.
- Mykistä mikrofoni tai poista mykistys.

Etähallinta

Etähallintatoiminnon avulla toinen käyttäjä voi hallita puhelintasi etänä tai päinvastoin voit hallita heidän puhelinta. Tämä ominaisuus on erityisen hyödyllinen, jos tarvitset apua puhelimen asetuksissa tai tietyissä toiminnoissa. Kun käynnistät kaukosäätimen, toinen käyttäjä ohjaa puhelintasi. Kaukosäätimen käynnistäminen:

- Valitse yhteystieto yhteystietoluettelostasi.
- Valitse Kaukosäädin-vaihtoehto.
- Odota, että toinen osapuoli hyväksyy pyynnön.
- Toinen osapuoli voi nyt ohjata puhelintasi etänä.

Lopeta etähallinta painamalla takaisin-painiketta ja vahvistamalla päättyminen.

Yhteystietojen hallinta

Yhteystietojen hallinta -osassa voit suorittaa seuraavat toimet:

- Nimeä uudelleen: Muuta tämän yhteyshenkilön nimeä.
- Poista: Poista kaikki tähän yhteystietoon liittyvät tiedot, mukaan lukien chat-historia.
- Lähetä kutsu uudelleen: Käytettävissä vain, jos yhteyshenkilö ei ole vielä hyväksynyt kutsuasi.

Asetukset

Asetukset-osiossa voit poistaa kaikki tallennetut tiedot sovelluksesta.

Asenna ja hallitse sovelluksia

Täältä voit etsiä ja asentaa kaikenlaisia uusia sovelluksia puhelimeesi, luetella puhelimeesi asennettuja sovelluksia, hallita niitä tai poistaa niitä. Sovelluspäivityksiin liittyvät asetukset löytyvät myös täältä.

BlindShell Sovellusluettelo

BlindShellin sovellusluettelo sisältää BlindShellin kehittämiä sovelluksia, joiden ohjaus ja käyttöliittymä sopivat BlindShell-puhelinympäristöön. Luettelossa voit selata suositeltuja paketteja, etsiä tiettyjä paketteja, tarkistaa luetteloon äskettäin lisättyjä sovelluksia tai selata kaikkia luokkiin lajiteltuja paketteja.

Muiden valmistajien sovellukset

Kolmannen osapuolen sovelluksista löydät muiden yritysten kuin BlindShellin kehittämiä sovelluksia. BlindShell ei ole tarkistanut tai hyväksynyt kolmannen osapuolen sovelluksia, joten BlindShell ei ole vastuussa mistään ongelmista, jotka aiheutuvat näiden sovellusten käytöstä ja asennus tapahtuu omalla vastuullasi. Lokalisointisi (Suomi) suositut kolmannen osapuolen sovellukset on lueteltu vastaavassa valikkokohdassa, muut sovellukset löytyvät ja asennetaan Hae kolmannen osapuolen sovellusvalikkokohdasta -kohdan kautta. Ladatut sovellukset tallennetaan kolmannen osapuolen sovellusten luokkaan.

Asennetut paketit

Asennetuista paketeista löydät sovelluksia, jotka on asennettu joko BlindShellin sovellusluettelosta tai kolmannen osapuolen sovelluksista. Voit myös avata ne täällä, lukea paketin tietoja, tarkastella historiaa tai muutoksia tai hallita lisäasetuksia, joissa voit poistaa väliaikaisia tietoja tai sovellustietoja.

- Poista väliaikaiset tiedot: Tämä vaihtoehto tyhjentää sovelluksen tallentamat sisäiset tiedot, lukuun ottamatta käyttäjätietoja. Se on hyödyllinen, jos sovellus käyttäytyy epätavallisesti.
- Poista sovellustiedot: Tämä vaihtoehto poistaa kaikki sovellustiedot ja palauttaa sovelluksen alkuperäiseen tilaansa ensimmäisen asennuksen jälkeen.

Huomautus: Esiasennettujen sovellusten asennusta ei voi poistaa, mutta niiden aktivointi voidaan poistaa paketin Lisäasetuksissa. Kun paketti on poistettu käytöstä, sitä ei näytetä puhelimen sovelluksissa.

Päivitykset

Täällä voit tarkastella asennettujen sovellusten saatavilla olevia päivityksiä, päivittää kaikki paketit kerralla tai selata äskettäin päivitettyjen sovellusten historiaa.

Asetukset

Automaattiset päivitykset voidaan ottaa käyttöön täällä. Voit valita, päivitetäänkö automaattisesti joko vain WiFi- tai WiFi- ja mobiilidatan kautta. Voit myös valita ei automaattisia päivityksiä - kun tämä on valittuna, sovellusten päivitykset on tehtävä manuaalisesti Päivitä-valikkokohdan

kautta. Sovelluspäivityksiä koskevat ilmoitukset voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä täällä. Voit myös saada ilmoituksia uusista sovelluksista BlindShell-luettelossa.

Asetukset

Äänet

Profiilit

Aktiivinen profiili

Active Profile -valikkokohta mahdollistaa saapuvissa puheluissa, viesteissä ja muissa ilmoituksissa käytettävän ääniprofiilin asettamisen. Voit käyttää näitä asetuksia nopeasti painamalla pitkään risuaita-painiketta.

Seuraavat profiilit ovat käytettävissä:

- Soittoääni ja tärinä.
- Vain tärinä.
- Soittoääni ilman tärinää.
- Hiljainen ilman tärinää.
- Lentokonetila - keskeyttää puhelimen radiotaajuisen signaalin siirtotekniikat (Bluetooth, puhelin ja Wi-Fi).

Yötila

Yötilan valikkokohta sallii yö- ja päiväprofiilien asetukset, jotka vaihtuvat tiettyyn aikaan.

- Vaihda yötilan asetuksia painamalla vahvistuspainiketta
 - Aseta yötilan alkamis- ja päättymisaika valitsemalla Aloitusaikea- tai Lopetusaikea-valikkokohta.
 - Valitse yöprofiili valitsemalla Yöprofiili-valikkokohta.
 - Valitse päiväprofiili valitsemalla Päiväprofiili-valikkokohta.
 - Voit edelleen muuttaa aktiivista profiilia manuaalisesti käyttämällä "Aktiivinen profiili" -valikkokohta tai painamalla pitkään risuaita-näppäintä päänäytöstä.

Äänenvoimakkuus

Äänenvoimakkuus-valikkokohdassa voit asettaa saapuvien puheluiden, ilmoitusten, hälytysten ja puhelimen äänipalautteen äänenvoimakkuustason.

Soittoäänet

Soittoäänet-valikkokohdassa voit asettaa saapuvien puheluiden, ilmoitusten ja hälytysten soittoäänen. Jos haluat käyttää omaa soittoääntä, kopioi soittoäänitiedosto puhelimen sisäiseen muistiin. Käytä soittoääniin Soittoääni-kansiota, ilmoituksiin Ilmoitukset-kansiota ja hälytykseen Hälytykset-kansiota.

Äänilähtö

Äänilähtö -valikkokohta mahdollistaa puhelimen äänen ominaisuuksien asettamisen. Seuraavia ominaisuuksia voidaan muuttaa tai asettaa:

- Puhenopeus.
- Ääniversio (vain, jos kieli tukee sitä).
- Kielen tunnistus - kun se on asetettu, puhe lausutaan havaitulla kielellä. Vain jos kieli tukee sitä
- Äänilähdön mykistys - kun se on asetettu, ääni on poistettu käytöstä.

Palaute

Palaute-valikkokohta mahdollistaa äänen ja värinän lisäpalautteen asettamisen. Tämä palaute täydentää äänilähtöä puhelinta käytettäessä.

- Ääni ja värinä
- Vain ääni
- Vain värinä
- Ei ääniä, ei värinää

Ilmoitukset

- Saapuvan puhelun soittajan ilmoitus - kun se on asetettu, soittajan nimi ilmoitetaan automaattisesti saapuvan puhelun aikana. Muussa tapauksessa ilmoita soittajan nimi painamalla oikeaa toimintopainiketta.
- Lukitusnäppäimistön ilmoitus - kun se on asetettu, puhelin ilmoittaa, että puhelin on lukittu, kun mitä tahansa näppäintä painetaan.
- Valikon sijainnin ilmaisin – kun asetus on asetettu, äänilähtöä täydennetään tiedoilla senhetkisestä sijainnista valikossa ja valikkokohteiden määrästä (esim. "kaksi viidestä")
- Akun varaustason ilmoitus päänäytössä.
- Ilmoita, kun akun virta on loppumassa.
- Ilmoita, kun akku on ladattu täyteen.

Ilmoitusmuistutus

Ilmoitusmuistutus-valikkokohdassa voit asettaa muistutuksen huomaamatta jääneestä ilmoituksesta. Kun puhelimesta on uusi huomaamatta jäänyt ilmoitus, puhelimesta kuuluu heikko piippaus joka viides minuutti. Tämä määräajoin toistuva piippaus hylätään, kun olet tarkistanut huomaamatta jääneen tapahtuman.

Automaattinen kaiutinpuhelin

Automaattinen kaiutinpuhelin -valikkokohdassa voit kytkeä automaattisen kaiutinpuhelimen päälle tai pois päältä puhelun aikana. Kun kaiutinpuhelin on kytketty päälle, äänen ulostulo siirtyy automaattisesti kaiuttimeen, kun puhelin siirretään pois korvasta puhelun aikana.

Päänäytön ääni

Päänäytön ilmoitusääni voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä täällä.

Näppäimistö

Näppäimistölukko

Näppäimistölukko-valikkokohdan valinta mahdollistaa näppäimistön lukituksen.

Näppäimistölukko on tarkoitettu puhelimen näppäinten tahattomien painallusten estämiseen.

Seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä:

- Manuaalinen näppäimistölukko – näppäimistö voidaan lukita vain manuaalisesti painamalla pitkään tähtimerkinäppäintä. Avaa näppäimistö lukituksesta painamalla pitkään tähtimerkkiä.
- Automaattinen tai manuaalinen näppäimistölukko – näppäimistö lukittuu automaattisesti näytön aikakatkaisuaajan jälkeen tai se voidaan lukita manuaalisesti painamalla pitkään tähtimerkinäppäintä.
- Ei näppäimistölukkoa – näppäimistölukko on otettu pois käytöstä.

Vihje: Jos haluat lukea nykyisen ajan, kun näppäimistö on lukittu, paina Vahvista-painiketta. Näppäimistö pysyy lukittuna.

Lukeminen merkkien poistamisen aikana

Lukeminen merkkien poistamisen aikana -valikkokohdassa voit asettaa, mitä ilmoitetaan poistettaessa merkkejä tekstin syötön yhteydessä. Seuraavat valinnat ovat käytettävissä:

- Lue viimeinen jäljellä oleva merkki poistamisen jälkeen.
- Lue poistettu merkki.

Toisto merkkien kirjoittamisen aikana

Toisto merkkien kirjoittamisen aikana -valikkokohdassa voit asettaa kirjoitetun tekstin toiston tekstin syötön aikana. Seuraavat valinnat ovat käytettävissä:

- Toista sana välilyönnin kirjoittamisen jälkeen.
- Toista koko teksti välilyönnin kirjoittamisen jälkeen.
- Älä toista.

Isojen kirjainten merkkiääni

Isojen kirjainten merkkiääni -valikkokohdassa voit asettaa, miten isot kirjaimet ilmoitetaan tekstiä syötettäessä. Seuraavat valinnat ovat käytettävissä:

- Ilmoitus sanallisesti – ilmoittaa ”iso kirjain” isoja kirjaimia kirjoitettaessa.
- Ilmoitus kovemmalla äänellä – muuttaa äänen ulostulon korkeutta isoja kirjaimia kirjoitettaessa.
- Älä ilmoita merkillä – isojen kirjainten merkkiääni poistettu käytöstä.

Merkkien lukeminen kirjoittamisen aikana

Merkkien lukeminen kirjoittamisen aikana -valikkokohdassa voidaan asettaa, luetaanko merkit kirjoittamisen aikana. Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

- Lue merkit – ilmoittaa kaikki merkit kirjoittamisen aikana.
- Älä lue kirjaimia – ilmoittaa muita merkkejä kuin kirjaimia.
- Älä lue yhtään merkkiä – merkkien lukeminen kirjoittamisen aikana on poistettu käytöstä.

Hymiöiden luettelo

Muokkaa hymiöluetteloa - Hymiöitä voidaan poistaa tai siirtää ylös- tai alaspäin luettelossa Lisää - Lisää hymiö hakuun Poista kaikki – Tämä toiminto poistaa kaikki hymiöt Palauta oletusasetukset - Kun olet palauttanut oletusasetukset, hymiöiden luettelo asetetaan oletusasetukseksi.

Sanelutila

Sanelutila-valikkovaihtoehdon avulla voit valita offline- tai online-puheentunnistuksen. Seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä:

- Käytä online-puheentunnistusta, kun verkko on käytettävissä - käyttää online-puheentunnistusta, kun se on käytettävissä, muussa tapauksessa käytetään offline-puheentunnistusta.
- Käytä aina offline-puheentunnistusta - online-puheentunnistus on poistettu käytöstä.

Huomautus: Tämä valikkokohta on käytettävissä vain kielissä, joissa on offline-puheentunnistus. Tuetut kielet: saksa, englanti, espanja, ranska, italia, hollanti, portugali, venäjä.

Ulkoisen näppäimistön asettelu

Ulkoisen näppäimistön asettelu -valikkokohdassa voidaan määrittää, mitä ulkoisen näppäimistön asettelua käytetään.

Huomautus: Tämä valikkokohta on käytettävissä vain, kun ulkoinen näppäimistö on liitetty.

Näyttö

Kirkkauden säätö

Kirkkausasetusvalikkokohta mahdollistaa näytön kirkkauden muuttamisen. Korkeampi taso tarkoittaa kirkkaampaa näyttöä, mutta lyhyempää akun käyttöikää. Täysin himmeä näyttö tarkoittaa, että näyttö on pois päältä - tämä voi tukea yksityisyyttä ja pidentää akun käyttöikää.

Näytön aikakatkaistu

Näytön aikakatkaistu -valikkokohdassa voit asettaa käyttämättömyysajan. Tämän ajan jälkeen puhelin siirtyy unitilaan akun säästämiseksi. Herätä puhelin unitilasta painamalla mitä tahansa näppäintä. Kun automaattinen näppäimistölukko on päällä, puhelimen näppäimistö on myös lukittu. Avaa näppäimistö lukituksesta painamalla pitkään tähtimerkkiä.

Värimallit

Värimalli-valikkokohdassa voit valita puhelimen ympäristön eri värimalleja. Ensimmäinen väri tarkoittaa tekstin väriä, toinen on taustaväri. Seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä:

- Valkoinen mustalla.
- Musta valkoisella.
- Valkoinen sinisellä.
- Musta keltaisella.
- Keltainen mustalla.
- Sininen valkoisella.
- Keltainen sinisellä.
- Sininen keltaisella.
- Punainen mustalla.
- Musta punaisella.
- Harmaa mustalla.
- Musta harmaalla.

Päävalikon tyyli

Päävalikon tyyli -valikkokohdassa voit muuttaa päävalikon graafisen ulkonäön. Seuraavat valinnat ovat käytettävissä:

- Kuvakkeet ja teksti
- Vain teksti
- Vain kuvakkeet

Tekstikoko

Tekstikoko-valikkokohdassa voit muuttaa puhelimen ympäristössä käytettävän fontin kokoa. Seuraavat vaihtoehdot ovat mahdollisia:

- Normaali tekstikoko
- Erittäin suuri tekstikoko – tämä vaihtoehto voi katkaista rivinvaihdon ja jakaa yksittäisen sanan usealle riville.

LED-ilmoitusvalo

Valikkokohdassa LED-ilmoitusvalo voidaan määrittää, käytetäänkö puhelimen etuosassa olevaa LED-ilmoitusvaloa ilmoitusten näyttämiseen. LED-valon värit erottavat erityyppiset ilmoitukset toisistaan.

- Vastaamattomat puhelut ilmoitetaan punaisella valolla.
- Vastaamattomat tekstiviestit ilmoitetaan sinisellä valolla.
- Muut ohitetut tapahtumat ilmoitetaan vihreällä valolla.

Verkot

WiFi

WiFi-valikkokohdassa voit yhdistää WiFi-verkkoon.

- Valitse Ota WiFi käyttöön -valikkokohta Wifi-yhteyden käyttöön ottamiseksi.
- Yhdistä WiFi-verkkoon valitsemalla WiFi-verkko verkkoluettelosta ja sitten Yhdistä verkkoon. Jos WiFi-verkko on suojattu salasanalla, syötä salasana.
- Kun haluat yhdistää piilotettuun WiFi-verkkoon, valitse Yhdistä piilotettuun verkkoon -valikkokohta. Syötä sitten SSID (nimi) ja salasana.

WiFi-hotspot

WiFi-hotspot mahdollistaa mobiilidatan jakamisen WiFi-yhteyden kautta.

- Aktivoi WiFi-hotspot valitsemalla Ota WiFi-hotspot käyttöön -valikkokohta.
- WiFi-hotspotin aktivointi katkaisee nykyisen WiFi-yhteyden.
- Poista WiFi-hotspot käytöstä valitsemalla Poista WiFi-hotspot käytöstä -valikkokohta.
- Jos haluat muuttaa WiFi-hotspot-verkon kirjautumistietoja, valitse Asetukset-valikkokohta.

Huomautus: Tämä valikkokohta on käytettävissä vain, kun puhelimesa on SIM-kortti.

WiFi-yhteys tekstitiedoston kautta

WiFi-yhteys voidaan muodostaa käyttämällä puhelimen sisäiseen muistiin tallennettua tekstitiedostoa.

- Kopioi tekstitiedosto nimeltään wifi.txt puhelimen sisäisen muistin juurikansioon.
- Kirjoita WiFi-verkon nimi tiedoston ensimmäiselle riville.
- Kirjoita verkkosalasana tiedoston toiselle riville.
- Tiedoston salasanaa käytetään automaattisesti tähän määritettyyn verkkoon yhdistettäessä.

Bluetooth

Bluetooth-valikkokohdassa voit yhdistää ja hallita Bluetooth-laitteita.

Uuden laitteen parittaminen

- Ota käyttöön paritustila Bluetooth-laitteessa. Jotkin laitteet ovat oletusarvoisesti paritustilassa, kun ne kytketään päälle ja pois päältä signaalista. Muissa laitteissa on erityinen näppäin tai näppäinyhdistelmä, joka käynnistää paritustilan. Tämä on laitekohtainen ja se löytyy laitteen käyttöohjeesta.
- Kytke Bluetooth päälle ja valitse Etsi laitteita -vaihtoehto. Haku saattaa kestää puoli minuuttia, jonka jälkeen esiin tulee luettelo lähellä olevista laitteista.
- Käynnistä laitteen parittaminen valitsemalla laite luettelosta. Parittaminen voi kestää muutamia sekunteja.
- Jotkin laitteet saattavat vaatia vahvistuskoodin syöttämisen. Kirjoita siinä tapauksessa BlindShell-puhelimen antama koodi ulkoiseen Bluetooth-laitteeseen.

- Kun haluat poistaa laiteparin, valitse laite Paritetut laitteet -luettelosta ja valitse Poista laitepari.

Laitteen yhdistäminen ja irrottaminen

Juuri paritettu laite yhdistyy yleensä automaattisesti. Voit yhdistää (tai irrottaa) laitteen manuaalisesti valitsemalla laitteen Paritetut laitteet -luettelosta ja sitten Yhdistä laite (tai Irrota laite).

Tärkeä huomautus:

- Ennen kuin voit yhdistää paritetun laitteen, se on yleensä kytkettävä päälle laitteessa olevalla kytkimellä. Jotkin laitteet voivat kytkeytyä itse pois päältä oltuaan määrätyn ajan käyttämättöminä.
- Markkinoilla on valtava määrä Bluetooth-laitteita. BlindShell ei voi taata yhteensopivuutta kaikkien tarjolla olevien laitteiden kanssa. BlindShell-myyjäsi voi ehkä neuvoa sinua tai tarjota testatun mallin.
- Mahdollisista radiohäirinnöistä ja Bluetoothin protokollasta johtuen ei voida taata, että laite löytyy skannauksen aikana. Jos laitetta ei ole luettelossa tai et voi parittaa laitettasi, varmista, että se on edelleen paritustilassa, ja yritä sitten uudelleen. Jos ongelma ei katoa, varmista, että välittömässä läheisyydessä ei ole voimakkaita häiriölähteitä kuten jokin muu Bluetooth-laite, WiFi-reititin tai muita radiolaitteita.

Mobiiliverkko

Mobiilidata

Mobiilidata-valikkokohta tarjoaa mobiilidatan hallinnan. Laite käyttää parasta mahdollista tällä hetkellä saatavilla olevaa yhteystyyppiä. Lisätietoja nykyisestä yhteystyypistä on puhelimen tilatiedoissa (paina vasenta toimintopainiketta).

- Mobiilidatakytkimen valikkokohta mahdollistaa mobiilidatan kytkemisen päälle ja pois päältä.
- APN-asetukset-valikkokohta mahdollistaa mobiiliverkon tukiasemien määrittämisen.
- Mobiilidatan käyttö -valikkokohdassa on yksityiskohtaisia tietoja mobiilidatan käytöstä.

Huomautus: Tämä valikkokohta on käytettävissä vain, kun puhelimessa on SIM-kortti.

PIN-koodi

PIN-koodi-valikkokohta mahdollistaa PIN-koodin aktivoinnin, aktivoinnin poistamisen tai vaihtamisen. Kun tämä asetus on käytössä, PIN-koodi pyydetään puhelimen käynnistyksen yhteydessä.

Tärkeä huomautus: Jos syötät PIN-koodin väärin kolme kertaa peräkkäin, SIM-kortti estetään tilapäisesti ja PUK-koodia pyydetään. Jos syötät PUK-koodin väärin kymmenen kertaa peräkkäin, SIM-korttisi estetään pysyvästi.

Huomautus: Tämä valikkokohta on käytettävissä vain, kun puhelimessa on SIM-kortti.

Soitonsiirto

Soitonsiirrossa voit valita, missä tapauksissa haluat siirtää puhelun toiseen SIM-korttiin. Voit valita puhelunsiirron toiseen numeroon, jos olet varattu tai kun puheluun ei vastata.

Puhelun lisäasetukset

Puhelun lisäasetuksissa voit määrittää useita vaihtoehtoja. SIM 1 tai 2 voidaan valita vastaajan tai koputustoiminnon asettamiseksi.

Yhteystesti

Yhteystesti-valikkokohta suorittaa Internet-yhteyden testin. Tulos antaa tietoa Internet-yhteyden laadusta ja BlindShell-palvelimen käytettävyydestä.

SIM-kortit

SIM-kortit-valikkokohdassa voit hallita ensisijaisia SIM-kortteja lähteviä puheluita, lähteviä viestejä tai tiedonsiirtoja varten.

Huomautus: Tämä valikkokohta on käytettävissä vain, kun puhelimessa on kaksi SIM-korttia.

Suosikkisovellukset

Suosikkisovellukset-valikkokohta mahdollistaa suosikkisovellusten luettelon hallinnan. Tämä luettelo on nopeasti käytettävissä painamalla sivutoimintopainiketta. Jos haluat lisätä sovelluksen suosikkeihin, valitse Lisää suosikkisovellus -valikkokohta. Jos haluat poistaa sovelluksen suosikeista tai muuttaa sen sijaintia luettelossa, valitse sovellus painamalla Vahvista-painiketta.

Vinkki: Voit vaihtaa ohjelmasta toiseen sivupainikkeella. Jos esimerkiksi sähköpostiosoitteesi ja toinen sovellus on tallennettu suosikkeihin, voit siirtyä nopeasti sähköpostista toiseen sovellukseen ja palata alkuperäiseen sovellukseen Takaisin-painikkeella.

Ruudunlukija

Luettelokohteen ilmoitus - Se ilmoittaa kohteiden järjestyksen toistensa alapuolella kolmannen osapuolen sovelluksessa seuraavan esimerkin mukaisesti: 1/3, 2/3, 3/3.

Ruudukko kohteen ilmoitus - Se ilmoittaa rivit ja sarakkeet tietyille kohteille kolmannen osapuolen sovelluksessa, kuten albumin valokuville.

Luna-ääniavustaja

Tämän valikkokohdan avulla voit muuttaa Luna-ääniavustajan ominaisuuksia.

Luna tekoälyominaisuuksilla - jos käytössä Luna käyttää tekoälyä tarjotakseen laajennettuja ominaisuuksia yhdessä puhelimen ja sovellusten kanssa, voi vastata triviaikysymyksiin tai etsiä sinua Internet-selaimella. Jos haluat ottaa sen käyttöön, sinua pyydetään hyväksymään käyttöehdot.

SD-kortin alustaminen

- SD-kortin alustaminen tarkoittaa sen valmistelua käytettäväksi poistamalla kaikki olemassa olevat tiedot ja asettamalla uuden tiedostojärjestelmän. Prosessi tekee kortista valmiin uusien tiedostojen tallentamiseen.
- Varmista ennen alustamista, että olet kopioinut kaikki tärkeät tiedostot toiseen laitteeseen, koska alustaminen poistaa kaiken tiedon kortilta.

Mihin SD-kortin alustamista voidaan käyttää:

- Kaikkien tietojen poistaminen: Alustaminen poistaa kaikki SD-kortin tiedostot kokonaan.
- Virheiden korjaaminen: Jos SD-kortillasi on virheitä tai se ei toimi oikein, muotoilu voi usein korjata nämä ongelmat.

Huomautus: Tämä valikkokohta on käytettävissä vain, jos SD-kortti on asetettu.

Päivämäärä, aika ja aikavyöhyke

Päivämäärä, aika ja aikavyöhyke -valikkokohdassa voit kytkeä päälle ja pois päältä automaattisen ajan ja päivämäärän sekä vaihtaa aikamuodon ja aikavyöhykkeen.

- Ota automaattinen aika ja päivämäärä käyttöön valitsemalla Aika ja päivämäärä -valikkokohta. Kun tämä on aktivoitu, verkko asettaa ajan ja päivämäärän automaattisesti. Puhelimessa on oltava SIM-kortti.
- Jos haluat asettaa ajan ja päivämäärän manuaalisesti, ota automaattinen ajan ja päivämäärän asetus pois käytöstä.

Kieli

Kieli-valikkokohdassa voit vaihtaa puhelimen oletuskielen.

Järjestelmäpäivitys

Järjestelmäpäivitys-valikkokohta mahdollistaa puhelimen ohjelmiston päivittämisen. Päivitykset tuovat uusia ominaisuuksia, parantavat nykyisiä ominaisuuksia ja korjaavat virheitä. Uudesta päivityksestä ilmoitetaan ilmoituksella.

Jos haluat tarkistaa päivitykset manuaalisesti, valitse Tarkista päivitykset -valikkokohta. Jos päivitys on saatavilla, valitse Lataa päivitys ja sitten Asenna päivitys. Päivityksen asentamiseen tarvitaan Internet-yhteys.

Tärkeä huomautus:

- Päivitysprosessi kestää useita minutteja. Sinulle ilmoitetaan päivityksen edistymisestä. Päivityksen aikana puhelin puhuu robottiäänellä.
- Älä sammuta puhelinta tai tee puhelimella muita toimintoja päivitysprosessin aikana. Tämä voi vahingoittaa puhelimen ohjelmistoa, jolloin puhelin on lähetettävä korjattavaksi.

Viimeinen vaihtoehto on Näytä muutoshistoria. Tässä osassa on tietoja ohjelmistoversioista ja muutoksista.

Tietoja puhelimesta

Tietoja puhelimesta -valikkokohta sisältää teknisiä tietoja puhelimesta, kuten ohjelmistoversio ja muistin käyttö. Mahdollistaa myös pääsyn Palveluvalikkoon, jossa on tehdasasetusten palautus- ja varmuuskopiointitoiminto.

Ohjelmistoversiot

Tiedot järjestelmäversiosta, ROM-versiosta tai GIT:stä tallennetaan tähän.

Verkon tiedot

SIM-kortin, WiFi-IP-osoitteen tai Bluetooth MAC -osoitteen tiedot tallennetaan tähän.

Palveluvalikko

Palveluvalikko on ominaisuus, joka yksinkertaistaa tiettyjä palvelutoimintoja. Palveluvalikkoa varten puhelin on käynnistettävä uudelleen erityistilassa tavallisen käyttöjärjestelmän ulkopuolella. Palveluvalikko ei ole osa BlindShell-järjestelmää eikä puheluiden vastaanottaminen ja muiden puhelimen vakio toimintojen käyttäminen ole mahdollista. Poistu palveluvalikosta valitsemalla Käynnistä puhelin uudelleen -valikkokohta.

Varmuuskopiotiedot

Tietojen varmuuskopiointitoiminto luo tiedoston, joka sisältää sisäisiä käyttäjätietoja. Varmuuskopiointitoiminto ei tallenna SD-muistikortille tallennettuja tietoja, jos sellaisia on.

- Jos haluat varmuuskopioida tietoja, aseta SD-muistikortti tai USB C -muistitikku puhelimeen. Jos molemmat löytyvät, varmuuskopiotiedosto tallennetaan SD-muistikortille.
- Valitse Varmuuskopiointitiedot-valikkokohta.
- Valitse varmuuskopiotyyppi, seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä: Täysi varmuuskopiointi tallentaa käyttäjien asetukset sovelluksista ja puhelimen asetuksista, mukaan lukien puhelimen sisäiseen tallennustilaan tallennettu media. Täydellinen varmuuskopiointi ilman tietovälinettä tekee saman lukuun ottamatta puhelimen sisäiseen tallennustilaan tallennettua mediaa.
- Varmuuskopiotiedosto luodaan aikaleimalla ja ".backup" -laajennuksella.

Tietojen palauttaminen

Tietojen palauttaminen -toiminnon avulla voidaan palauttaa käyttäjätiedot varmuuskopiotiedostosta, joka on aiemmin luotu Varmuuskopiointitiedot-toiminnolla. Varmuuskopiotiedosto on tallennettava puhelimeen asetetulle SD-muistikortille tai USB C -muistitikulle.

Tärkeä huomautus: Tietojen palauttaminen -toiminto korvaa tietosi.

Tehdasasetusten palautus

Tehdasasetusten palautus -valikkokohta suorittaa puhelimen ns. tehdasasetusten palautuksen. Tämän toimenpiteen aikana kaikki käyttäjätiedot pyyhitään pois ja puhelin palaa alkuperäiseen tilaansa.

Varmuuskopioi puhelin- ja sovellustiedot

Varmuuskopiointitoiminnon avulla voit luoda ja palauttaa varmuuskopioita sovellustiedoista. Varmuuskopiot tallennetaan SD-kortille, josta ne voidaan palauttaa myöhemmin. Ne voidaan myös siirtää SD-kortin kautta toiseen BlindShell Classic 3 -puhelimeen ennallistamista varten.

Varmuuskopioiden luominen

- Jos varmuuskopiointitoiminto on käytössä, varmuuskopiot luodaan automaattisesti taustalla noin kerran päivässä.
- Luo varmuuskopio manuaalisesti seuraavasti:
 - Vahvista "Manuaalinen varmuuskopiointi" -valikkokohta.
 - Jos haluat varmuuskopioida kaikki sovellukset, valitse "Varmuuskopioi kaikki".
 - Jos haluat varmuuskopioida tietyn sovelluksen, valitse "Valitse sovellus" -valikkokohta.

Varmuuskopiopakettien luettelo

- Jos haluat tarkastella tai hallita varmuuskopiopaketteja, vahvista "Varmuuskopiointipakettiluettelo"-valikkokohta.
- Kun olet valinnut varmuuskopiopaketin "Varmuuskopiointipakettiluettelosta", voit:
 - Tarkastele yksittäisiä varmuuskopioita paketissa vahvistamalla "Sisältö"-valikkokohta.
 - Palauta kaikki paketin varmuuskopiot vahvistamalla "Palauta"-valikkokohta.
 - Tarkastele pakkauksessa olevien varmuuskopioiden tallennusrakennetta ja kokoa valitsemalla "Tallennustilan käyttö" -valikosta.

Varmuuskopioiden palauttaminen

- Sovelluksen varmuuskopion palauttaminen:
 - Valitse "Sisältö"-valikkokohta.
 - Valitse haluamasi paketti.
 - Vahvista paketti ja valitse "Palauta varmuuskopio" -valikkokohta.
- Sovelluksen varmuuskopion poistaminen:
 - Valitse "Sisältö"-valikkokohta.
 - Valitse haluamasi paketti.
 - Vahvista paketti ja valitse "Poista varmuuskopio" -valikkokohta.

Tietojen siirto

Tietojen siirto on kertaluonteinen toimenpide, joka on suunniteltu siirtämään käyttäjätietoja BlindShell Classic 2:sta uuteen BlindShell Classic 3:een. Se sisältää varmuuskopioiden luomisen

BlindShell Classic 2:ssa, niiden siirtämisen asennettujen sovellusten luettelon kanssa ja tietojen palauttamisen BlindShell Classic 3. Tiedot siirretään Wi-Fi Direct -tekniikalla.

Siirron alussa voit valita, siirretäänkö puhelimen sisäisessä muistissa olevien mediakansioiden sisältö (esim. musiikki, elokuvat, asiakirjat, podcastit). Mediatietoja voidaan siirtää myös erikseen (esim. käyttämällä tietokonetta MTP:n tai tiedostonhallinnan kautta tiedostojen siirtämiseen SD-kortille). Mediatietojen sisällyttäminen migraatiopakettiin kasvattaa sen kokoa merkittävästi, mikä vaatii enemmän vapaata tilaa molemmissa laitteissa ja pidentää siirtoaikaa.

Tärkeitä huomioita

- BlindShell Classic 3:n on oltava yhteydessä Internetiin, jotta siirto onnistuu. BlindShell Classic 2 ei vaadi Internet-yhteyttä.
- Molempien laitteiden on oltava ladattuja vähintään 25 %:iin tai ne on liitettävä laturiin siirtojen käynnistämisen yhteydessä.
- Sovellusten varmuuskopioiden palauttaminen BlindShell Classic 2:sta korvaa näiden sovellusten olemassa olevat tiedot BlindShell Classic 3:ssa.
- Siirtopaketin luomiseen tarvitaan vapaata tilaa. Jos SD-kortti on asetettu, sitä käytetään tähän tarkoitukseen.
- Jos sinulla on monia sovelluksia, joissa on suuria tietomääriä tai jos sinulla on sisäisiä tallennusvälineitä, prosessi voi kestää kauemmin. Äärimmäisissä tapauksissa siirtoprosessi voi kestää jopa tunnin.
- Vain alle 150 Mt:n sovellustiedot siirretään.
- Tiedonsiirrossa käytetään Wi-Fi Direct -tekniikkaa 5 GHz:n kaistalla. Siirtonopeus voi vaihdella paikallisten Wi-Fi-häiriöiden ja ympäristöolosuhteiden mukaan.
- Kolmannen osapuolen sovelluksia (paitsi Suosittuja sovelluksia) ei asenneta automaattisesti BlindShell Classic 3:een. Jos kolmannen osapuolen sovellus kuitenkin tukee varmuuskopiointitoimintoa, sen tiedot sisällytetään siirtopakettiin. Nämä varmuuskopiot voidaan palauttaa manuaalisesti, kun sovellus on asennettu uudelleen BlindShell Classic 3:een.

Siirron suorittaminen

1. Aseta BlindShell Classic 2- ja BlindShell Classic 3 -puhelimet vierekkäin.
2. BlindShell Classic 3:ssa:
 - Yhdistä puhelin Internetiin (Wi-Fi-yhteydellä tai SIM-kortilla mobiilidatalla). Suosittelemme Wi-Fi-yhteyttä tai rajoittamatonta mobiilidatasopimusta, koska sovellusten lataaminen voi ylittää dataliittymäraajat.
 - Käynnistä "Siirrä tiedot BlindShell Classic 2:sta" "Asetukset" -valikosta ja vahvista aikomuksesi jatkaa.
3. BlindShell Classic 2:ssa:
 - Valitse päänäytöstä *#123# ja vahvista "Siirrä tiedot BlindShell Classic 3:een" -vaihtoehto.
 - Vahvista aikomuksesi jatkaa.
4. Seuraa siirtopaketin luomista BlindShell Classicissa 2. Yksittäisten sovellusten edistyminen näytetään.

5. Laitteet muodostavat yhteyden automaattisesti ja tiedonsiirto alkaa.
6. Tarkkaile siirtopaketin siirtoa BlindShell Classic 2:sta BlindShell Classic 3:een.
7. Kun siirto on valmis, BlindShell Classic 2:ssa kuuluu onnistumisääni.
8. BlindShell Classic 3:ssa:
 - Valvo siirtopaketin purkamista puhelimen muistiin.
 - Tarkkaile sovellusten latausta ja asennusta.
 - Valvo sovellustietojen palautusta.
9. Kun siirto on valmis, BlindShell Classic 3 käynnistyy uudelleen ja on valmis käytettäväksi.

Manuaali

Manuaali-valikkokohta sisältää tämän asiakirjan osiin jäsennehtynä.

- Avaa BlindShellin käyttöopas - Koko käyttöohje löytyy täältä. Kun olet painanut Vahvista-painiketta, näkyviin tulee vaihtoehtoja, kuten Sisältö ja Haku.
- Selaa käyttöoppaita - Tietyn sovelluksen käyttöoppaat löytyvät täältä.
- Maailmanlaajuinen haku - Hae maailmanlaajuisesti koko käyttöoppaasta avainsanoilla.

Puhelimen sammuttaminen

Puhelimen sammuttaminen -valikkokohta sammuttaa puhelimen. Tämän toimenpiteen suorittamiseen vaaditaan vahvistus.

Vastaamattomat ilmoitukset ja tiedot puhelimen tilasta

Voit näyttää puhelimen tilatiedot painamalla vasenta toimintopainiketta lyhyesti. Tämä toiminto on käytettävissä milloin tahansa puhelimen käytön aikana. Luettelo sisältää seuraavat tiedot:

- Ilmoitukset - valitse tämä, jos haluat luetteloida vastaamattomat ilmoitukset.
- Nykyinen aika ja päivämäärä - valitse avataksesi Kalenteri-sovelluksen.
- WiFi-tila - valitse avataksesi WiFi-asetukset.
- Bluetooth-tila - valitse avataksesi Bluetooth-asetukset.
- Verkon tila - ota mobiilidata käyttöön tai poista se käytöstä valitsemalla tämä.
- Akun tila.

Pikavalikko

Paina pitkään vasenta toimintopainiketta näyttääksesi pikavalikon, josta pääset helposti eri asetuksiin ja toimintoihin. Kun mahdollista, kopioi teksti -vaihtoehto on käytettävissä.

Suosikkisovellukset

Pääset nopeasti suosikkisovelluksiin painamalla sivutoimintonäppäintä. Tämä avaa mukautettavan luettelon sovelluksista, jotka on lisätty suosikkeihin. Kun haluat lisätä sovelluksen suosikkeihin, valitse Lisää suosikkisovellus -valikkokohta. Jos haluat tehdä muita säätöjä, kuten esimerkiksi luettelossa olevien sovellusten tilaaminen, siirry puhelimen asetuksiin.

Tekniset tiedot

Yhdistettävyyys

- GSM (2G): 850/900/1800/1900 MHz
- WCDMA (3G): B1/B2/B4/B5/B8
- FDD-LTE (4G): B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B25/B26/B28/B66/B71
- TDD-LTE (4G): B38/B40/B41
- VoLTE
- Bluetooth: 4.2
- WiFi: 2.4 GHz + 5 GHz (802.11 a/b/g/n/ac)
- GNSS: GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou
- FM-radiovastaanotin
- NFC

Laitteisto

- Mitat: 135,2 x 54,6 x 16,7 mm
- Paino: 100 g (puhelin), 49 g (akku) -Näyttö: 2,83" (480 x 640) Muisti (RAM): 3 Gt
- Sisäinen tallennustila: 32 Gt (käyttäjän käytettävissä 22 Gt)
- Ulkoinen tallennus: micro SD -muistikortti jopa 128 Gt (FAT32) -Kamera: 13 MP -SIM-kortti: kaksi mikro-SIM-korttia -Akku: 3000 mAh -Kaiutin: 1,5 W -Mikrofoni: Kaksi mikrofonia, kohinanvaimennus
- 3,5 stereoääniliitännä
- USB tyyppi C
- Painikkeet: SOS, äänenvoimakkuus, sivutoimintopainike
- LED-merkkivalo
- Kameran LED-salama
- LED-taskulamppu

Anturit

- Magnetometri
- Barometri
- Kiihtyvyyssanturi
- Gyroskooppi
- Läheisyysanturi
- Valoanturi

Sertifikaatit

- CE, FCC, IC, ICASA, ACMA, RoHS, HAC, UN38.3, käyttöturvallisuustiedote, IEC 62133
- HAC: M3/T3

Säännöllinen käyttö ja turvallisuustiedot

Säännöllistä käyttöä ja turvallisuutta koskevat tiedot

Henkilökohtainen käyttö

- Älä pura puhelinta. Vain puhelimen takakansi ja akku voidaan poistaa. Akkuosaston avaaminen ei vaadi työkaluja. -Puhelimen purkaminen mitätöi takuun.
- Käytä puhelinta vain sen käyttötarkoitukseen ja vain käyttöohjeen mukaisesti. Valmistaja ei ole vastuussa väärinkäytöstä johtuvista vaurioista puhelimeen tai ympäristöön.
- Älä käytä vaurioitunutta puhelinta. Varmista ennen puhelimen käyttöä, että se on ehjä. Vaurioituneen puhelimen käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai muita vahinkoja. Ota yhteyttä jälleenmyyjäsi takuukorjausta varten.
- Sammuta puhelin, kun matkapuhelimen käyttöä ei sallita tai kun se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaraa. Seuraa kaikkia rajoitettujen alueiden ohjeita.
- Valmistaja ei takaa puhelimen oikeaa toimintaa, jos puhelimesta käytetään muita kuin alkuperäisiä lisävarusteita. Jos päätät käyttää muita kuin alkuperäisiä lisävarusteita, ota ensin yhteyttä jälleenmyyjäsi.
- Kuulovaurioiden välttämiseksi älä kuuntele suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Puhelimen kaiutin ja korvakuuloke ovat erittäin kovaäänisiä. Ole erityisen varovainen käyttäessäsi puhelinta korkeimmalla äänenvoimakkuudella, varsinkin kun puhelin on lähellä korvia.
- Varmista, että kuulet ympäröivät äänet matkustaessasi kuulokkeet korvilla. Liikenteessä tämä voi saattaa sinut mahdolliseen vaaratilanteeseen.
- Puhelin ei ole vedenpitävä tai pölytiivis, pidä se kuivana. Vältä kosketusta nesteiden kanssa.
- Älä käytä puhelinta pölyisissä, savuisissa tai kosteissa ympäristöissä tai magneettikenttien läheisyydessä. Lika tai kosteus voivat vaurioittaa puhelinta.
- Pidä puhelin poissa lämmönlähteistä ja suorasta auringonvalosta. Älä jätä puhelinta ajoneuvoon tai paikkaan, jossa lämpötila voi ylittää 113° F (45° C).
- Älä käytä puhelinta ajaessa, pyöriessä tai muuta ajoneuvoa käytettäessä. Noudata aina paikallisia mobiililaitteiden käyttöä koskevia lakeja.
- Älä laita puhelinta tai mitään sen lisävarustetta mikroaaltouuniin.
- Älä aseta puhelinta luottokorttien tai muiden magneettijuovia sisältävien tallennusvälineiden läheisyyteen. Puhelimen kaiuttimessa on magneetti, joka voi tyhjentää tietoa magneettiselta tallennuslaitteelta.

Akku ja lataaminen

- Yritä pitää akkua 41°F - 86°F (5°C - 30°C) välillä optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi. Lyhytaikainen altistuminen korkeammalle tai matalammalle lämpötilalle ei vaurioita akkua, mutta pitkäaikainen altistuminen äärimmäiselle lämpötilalle vähentää akun kapasiteettia ja käyttöikää.
- Katkaise puhelimen virta ja poista akku, kun puhelinta ei käytetä pitkään aikaan. Ihannetapauksessa akku tulee ladata, kun akku laskee alle 60 %:n. Tämä pidentää akun kestoa ja säilyttää sen maksimikapasiteettia.

- Älä pura, leikkaa, murskaa, taivuta, puhkaise tai muuten vaurioita akkua muilla tavoin. Akku voi syttyä palamaan sen vaurioituessa. Tämä on epätodennäköistä, mutta silti mahdollista. Muista, että akku on puhelimen vaarallisin osa.
- Älä yritä korjata tai muokata akkua. Tämä voi vahingoittaa akkua ja aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen.
- Älä koskaan käytä vaurioitunutta akkua, laturia tai latauskaapelia. Akku tai laturi voi syttyä palamaan tai aiheuttaa sähköiskun.
- Käytä vain alkuperäistä akkua ja käytä sitä vain puhelimessa, johon se on valmistettu. Akku on suunniteltu yksinomaisesti tähän laitteeseen. Muut akut eivät välttämättä istu hyvin tai niissä on eri tekniset tiedot ja voivat vaurioittaa puhelintasi.
- Kaikilla akuilla on rajoitettu käyttöikä ja niiden kapasiteetti heikkenee muutaman sadan latausjakson jälkeen.
- Virransovitin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
- Virransovitinta poistettaessa pistorasiasta vedä sovittimesta, älä koskaan kaapelista.
- Irrota virransovitin pistorasiasta, kun sitä ei käytetä.
- Älä koskaan kosketa virransovitinta märin käsin.

Kierrätys

Palauta aina käytetyt elektroniikkatuotteet, akut ja pakkausmateriaalit niille tarkoitettuihin keräyspisteisiin. Älä hävitä näitä tuotteita lajittelemattomana yhdyskuntajätteenä. Jos et ole varma puhelimen tai sen pakkauksen hävittämisestä, ota yhteyttä jälleenmyyjään.

Pienet lapset ja eläimet

Pidä puhelin ja sen lisävarusteet pienten lasten ja eläinten ulottumattomissa. Puhelimesta on (tai sen mukana tulee) pieniä, muovisia ja teräviä osia, jotka voivat aiheuttaa loukkaantumisia tai tukehtumisvaaran.

Häiriö lääketieteellisiin laitteisiin

- Radiolähetyslaitteiden (mukaan lukien langattomat puhelimet) käyttö voi häiritä riittävästi suojattujen lääketieteellisten laitteiden toimintaa. Ota yhteyttä lääkäriin tai lääketieteellisen laitteen valmistajaan selvittääksesi, onko laite riittävän suojattu ulkoiselta radioenergialta.
- Mahdollisten häiriöiden välttämiseksi implantoitujen lääketieteellisten laitteiden valmistajat suosittelevat vähintään 15,3 cm:n (6 tuumaa) etäisyyttä langattoman laitteen ja lääketieteellisen laitteen välillä. Henkilöiden, joilla on tällaisia laitteita, tulisi:
 - Pidä langaton laite aina yli 15,3 cm:n (6 tuumaa) päässä lääketieteellisestä laitteesta.
 - Älä säilytä langatonta laitetta rintataskussa.
 - Pidä langatonta laitetta lääketieteellisen laitteen vastakkaisella korvalla.
 - Sammuta langaton laite, jos epäilet häiriötä.
 - Noudata implantoidun lääketieteellisen laitteen valmistajan ohjeita.
 - Jos sinulla on kysyttävää langattoman laitteen käytöstä implantoidun lääketieteellisen laitteen kanssa, ota yhteyttä terveyspalvelujen tarjoajaan.

SAR-luokitukset

- Puhelin on luokiteltu käytettäväksi kotiympäristössä.
- CE-standardin mukaisesti korkein puhelimelle ilmoitettu ominaisabsorptionopeus (SAR) pääosassa testattuna on 0,623 W/kg (10 g) ja asianmukaisesti käytettynä keholla 1,474 W/kg (10 g). Kehon lähellä tapahtuvan käytön vähimmäisetäisyys on 5 mm.

Ohjelmisto ja palvelujen käytettävyys

Puhelimen ohjelmisto tarjotaan sellaisenaan ja kaikkineen vikoineen. Puhelimen tarkkuuden, täydellisyyden tai soveltuvuuden osalta valmistaja ei esitä mitään väitteitä, lupauksia tai takuita ja nimenomaisesti kiistää vastuun puhelimen virheistä tai puutteista.

- Jotkut laitteet edellyttävät internet-yhteyden toimiakseen oikein.
- Jotkut palvelut voivat ajoittain olla pois käytöstä palvelinkatkosten vuoksi tai kolmannen osapuolen palvelujen ollessa pois käytöstä.
- Puhelimen antamat tiedot eivät välttämättä aina ole tarkkoja (esim. sijainti, värintunnistustulokset, säätiedot jne.).
- Valmistaja ei missään tapauksessa ole vastuussa kolmannen osapuolen sovelluksen sisällöstä puhelimessa.
- Ohjelmistoa päivitetään jatkuvasti. Valmistaja pidättää oikeuden tehdä muutoksia ohjelmistoon tai käyttöohjeen sisältöön ilman ennakoilmoitusta.

Jos epäröit, ota yhteyttä jälleenmyyjään

Jos sinulla on kysyttävää, huolenaiheita tai tarvitset apua, ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta ostit puhelimen. Voit myös ottaa yhteyttä puhelimen valmistajaan suoraan sähköpostitse osoitteeseen info@blindshell.com.

Lainsäädäntöä koskevat tiedot

Lainsäädäntöä koskevat tiedot

Lainsäädäntöä koskevat tiedot - EU

Yksinkertaistettu vaatimustenmukaisuustodistus

Täten Matapo a.s. ilmoittaa, että radiolaitetyyppinen puhelin on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

Täydellinen EU-vaatimustenmukaisuustodistus on saatavilla osoitteessa:

www.blindshell.com/conformity

Tietoa sähkö- ja elektroniikkaromun hävittämisestä

Tämä symboli tuotteessa ja/tai mukana tulevissa asiakirjoissa tarkoittaa, että käytettyä sähkö- ja elektroniikkaromua (WEEE) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Vie tämä tuote/nämä tuotteet niille tarkoitettuun keräyspisteeseen, jossa se vastaanotetaan ilmaiseksi ja käsitellään,

puretaan ja kierrätetään asianmukaisesti. Joissakin maissa voit palauttaa tuotteen paikalliselle jälleenmyyjälle uuden tuotteen ostamisen yhteydessä.

Tämän tuotteen oikeaoppinen hävittäminen auttaa säästämään arvokkaita resursseja ja välttämään jätteen virheellisestä käsittelystä mahdollisesti aiheutuvia haitallisia vaikutuksia ihmisen terveyteen ja ympäristöön.

Ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen saadaksesi lisätietoja lähimmästä keräyspisteestä.

Tämän jätteen virheellisestä hävittämisestä voidaan kansallisen lainsäädännön mukaan määrätä seuraamuksia.

Rajoitukset 5 GHz-kaistalla

Laite on rajoitettu sisäkäyttöön vain, kun sitä käytetään 5.15 GHz - 5.35 GHz alueella seuraavissa maissa:

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK

Taajuuskaistat ja teho

Radiolaitedirektiivin (RED) 2014/53/EU mukaan laitteen suurin lähtöteho on seuraava:

- GSM - 900MHz: 33,72dBm; 1800MHz: 29,8dBm
- WCDMA - B1: 22,72dBm; B2: 23,32dBm
- LTE-FDD - B1: 23,22dBm; B3: 23,81dBm; B7: 23,38dBm; B8: 23,52dBm; B20: 23,42dBm; B28: 23,7dBm
- LTE-TDD - B38: 23,6dBm; B40: 23,59dBm; B41: 23,82dBm;
- Bluetooth - BR/EDR: 6,01dBm; BLE: 5,15dBm
- 2.4GHz WIFI - 11b: 15,45dBm; 11g: 14,03dBm; 11n(20): 13,44dBm; 11n(40): 14,17dBm
- 5GHz WIFI - 5,2GHz: 17,68dBm; 5,8GHz: 16,03dBm
- NFC: 0,000000261mW

Oikeudelliset tiedot

Lailliset tiedot

Rajoitettu takuu

Puhelimella on rajoitettu takuu. Takuu-aika on seuraava

- Yhdysvalloissa, Kanadassa: kaksitoista (12) kuukautta;
- Euroopan Unioni, Etelä-Afrikka, Yhdistynyt Kuningaskunta, Australia, Uusi-Seelanti: kaksikymmentäneljä (24) kuukautta.

Vahvista jälleenmyyjältä niiden maiden ja/tai alueiden takuu-aika, joita ei ole mainittu tässä asiakirjassa.

Akun vähimmäiskäyttöikä on 12 kuukautta. Tämän ajanjakson aikana akun kapasiteetti laskee vain vähän. Tämän ajanjakson jälkeen sen kapasiteetin vähenemisen tai toimintakyvyn menetyksen katsotaan johtuvan yleisestä kulumisesta. Rajoitettu takuu alkaa siitä päivästä, kun ensimmäinen loppukäyttäjä ostaa tuotteen. Rajoitettu takuu kattaa kaikki materiaali- ja valmistusvirheet. Kaikki muut nimenomaiset tai oletetut takuut kielletään.

Seuraavissa tapauksissa takuuta ei myönnetä toimintahäiriöstä riippumatta:

- Tuotteen normaali kuluminen ja akun kapasiteetin väheneminen.
- Vauriot, jotka johtuvat väärästä käytöstä tai kosteudelle, nesteelle tai lämmönlähteelle altistumisesta.
- Vauriot, jotka johtuvat muiden kuin valmistajan toimittamien lisävarusteiden tai liittimien käytöstä.
- Laitteen pudotuksesta tai liiallisesta paineesta johtuvat vauriot, jotka johtavat halkeamiin tai laitteen osien rikkoutumiseen.
- Turvallisuutta, sääntelyä ja laillista tietoa koskevassa asiakirjassa annettujen tietojen noudattamatta jättäminen.
- Vauriot, jotka johtuvat muun kuin alkuperäisen akun käytöstä tai BlindShell-akun käyttämisestä toisessa laitteessa.
- Vauriot, jotka johtuvat muun kuin valtuutetun henkilökunnan tekemistä korjauksista.

Tämä rajoitettu takuu ei kata verkkopalveluhäiriöitä, kuten mobiili- tai WiFi-verkkokatkoksia.

Puhelimen ohjelmisto tarjotaan sellaisenaan ja kaikkineen vikoineen.

Suosittelemme varmuuskopioimaan käyttäjätiedot vähintään kerran kuukaudessa tietojen menettämisen välttämiseksi. Valmistaja ei ole vastuussa tietojen menettämisestä, joka johtuu laitteen häiriöstä, korjauksesta tai vaihdosta.

Valmistajan vastuun rajat

Tässä kuvattu takuu määrittää Matapon täyden vastuun ja tuotteen yksinomaisen oikeussuojakeinon. Matapo ei missään tapauksessa ole vastuussa vahingoista, jotka ylittävät tuotteen ostohinnan, tai mistään kaupallisesta menetyksestä; käytön, ajan, tietojen, maineen, tilaisuuden, liikearvon, voittojen tai säästöjen menetyksestä; vaivasta; tai satunnaisesta, erityisestä, johtuvasta tai rankaisevasta vahingosta.

Matapon valtuuttamat jälleenmyyjät eivät ole vastuussa laitteen käytöstä tai väärinkäytöstä.

Maahantuonti ja myynti:

AVIRIS / Näkövammaisten liitto ry

Käyntiosoite:

Marjaniementie 74

00930 HELSINKI

Postiosoite:

PL 31

00030 IIRIS

 **AVIRIS**

Puhelin: 09 3960 4700

Internet: www.aviris.fi

Sähköposti: info@aviris.fi